

# RINGSCAFF

## Manuel de montage et d'utilisation

### Systeme d'échafaudage modulaire

Notice de montage et d'utilisation en téléchargement sur le site web [TOPELEVATION.FR](http://TOPELEVATION.FR) rubrique

## INDEX

<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>4</b>
	1.1 Considérations.....	5
	1.2 Désignation et remarques générales .....	5
	1.3 Remarques préalables à l'utilisation .....	6
	1.4 Avertissements préalables au montage et à l'utilisation .....	8
<b>2</b>	<b>Les raccords modulaires Ringscaff.....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Capacité de charge des nœuds Ringscaff.....</b>	<b>11</b>
	3.1 Nœud Ringscaff (charges admissibles).....	11
<b>4</b>	<b>Composants de base du Ringscaff .....</b>	<b>12</b>
	4.1 Vérin / Socle de base.....	13
	4.2 Embase.....	13
	4.3 Montant .....	14
	4.4 Lisse.....	15
	4.4.1 Lisse Renforcée .....	15
	4.4.2 Lisse Double .....	15
	4.4.3 Porte Plancher .....	16
	4.5 Diagonale verticale .....	16
	4.6 Console latérale .....	17
	4.7 Plinthe .....	17
	4.8 Planchers.....	18
	4.9 Accessoires .....	20
	4.10 Ancrage.....	20
	4.11 Accès .....	20
	4.12 Poutre treillis .....	22
<b>5</b>	<b>Assemblage et capacité de charge des plateformes de travail .....</b>	<b>23</b>
	5.1 Planchers en acier .....	24
<b>6</b>	<b>Ancrage et diagonale .....</b>	<b>26</b>
	6.1 Ancrage .....	26
	6.2 Diagonale .....	28
<b>7</b>	<b>Accès à l'échafaudage Ringscaff .....</b>	<b>29</b>
	7.1 Accès par plateformes-échelles.....	29
	7.2 Accès par escaliers .....	29
<b>8</b>	<b>Montage et démontage de l'échafaudage .....</b>	<b>30</b>
	8.1 Vérification avant le montage .....	30

### Informations confidentielles et privées

Ce document comporte des informations confidentielles et privées qui, à moins qu'il n'en soit par ailleurs expressément convenu par écrit par Scafom Holding BV, demeurent la propriété exclusive de Scafom Holding BV et ne peuvent être divulguées, reproduites, redistribuées, retransmises, publiées ou utilisées aux fins de toute œuvre dérivée.

8.2	Procédure de montage .....	31
8.3	Instructions de montage pour les étages supérieurs .....	35
8.4	Utilisation de l'échafaudage .....	47
8.5	Procédure de démontage .....	47
<b>9</b>	<b>Solutions diverses .....</b>	<b>48</b>
9.1	Solutions en coin .....	48
9.2	Extension de la plateforme .....	49
9.3	Formation de ponts .....	50
<b>10</b>	<b>Appendice I : Présentation des composants de l'échafaudage Ringscaff .....</b>	<b>51</b>
<b>11</b>	<b>APPENDICE II : Configurations standard .....</b>	<b>61</b>
<b>12</b>	<b>APPENDICE IV : Normes Françaises .....</b>	<b>66</b>
<b>13</b>	<b>APPENDICE V : Critères d'inspection des composants d'échafaudage .....</b>	<b>70</b>
13.1	Critères généraux .....	70
13.2	Socles .....	71
13.3	Embases .....	72
13.4	Montants .....	73
13.5	Lisses .....	74
13.6	Diagonales verticales .....	75
13.7	Consoles .....	76
13.8	Plinthes .....	77
13.9	Planchers acier .....	78
13.10	Tubes d'ancrage .....	79
13.11	Plateformes aluminium à échelle .....	80

# 1 Introduction

Le système d'échafaudage Scafom-rux **Ringscaff** est un système d'échafaudage modulaire qui combine la **vitesse** de montage des échafaudages modulaires à la **flexibilité** des échafaudages traditionnels, offrant ainsi :



Le système Ringscaff se compose d'éléments modulaires tels que montants, lisses horizontales, traverses et diagonales pouvant être raccordés à un goujon fixe dans diverses positions. Tous les composants modulaires sont développés et testés conformément aux normes européennes :

- EN12810, échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 1 : spécifications de produits
- EN12810, échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 2 : méthodes particulières de calcul des structures
- EN12811, équipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de performance et étude, en général
- EN12811, équipements temporaires de chantiers - Partie 2 : informations concernant les matériaux
- EN12811, équipements temporaires de chantiers - Partie 3 : essais de charges

Ce système permet d'obtenir des plateformes de travail sécurisées pour toutes les classes de charge de 1 à 6, jusqu'à 600 kg/m<sup>2</sup>, conformément à la norme EN12811.

Afin de protéger le système contre la corrosion et garantir une durée de vie optimale, tous les composants ont été galvanisés à chaud, conformément à la norme **EN ISO 1461** ou autres normes équivalentes.

Le système Ringscaff est utilisé dans le monde entier et a été certifié dans de nombreux pays. En Europe, le système dispose de différentes certifications de l'Institut allemand des technologies de construction, **DIBT**, l'institut français **AFNOR\***, l'institut suédois : **SP**, et l'institut espagnol : **AENOR**.

(D)



Z-8.22-869

(F)



(S)



(E)



(UK)



## Echafaudage certifié NF

Organisme certificateur :  
AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé,  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com).

Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle.

En outre, le système, ses composants et sa fabrication sont contrôlés, vérifiés et approuvés selon d'autres normes diverses comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, c.-à-d. les normes AS/NZS 1576.1 et -1576.3, comme le confirme la certification CertMark CMA-TT10018REV1.

Le présent manuel a été rédigé pour les personnes qui montent et travaillent avec le système Ringscaff. Il aide à ériger les montants et les structures de base de l'échafaudage avec efficacité et en toute sécurité. Pour une utilisation spéciale ou des structures plus complexes, veuillez consulter votre département technique ou prendre contact avec votre fournisseur, qui vous conseillera.

Le présent manuel décrit les divers éléments ainsi que la façon de les utiliser et leurs tolérances en matière de charges de travail.

Il fournit principalement des directives pour le montage d'échafaudages de façade aux largeurs nominales de 0,732 m (2 planches en acier), 1,088 m (3 planches en acier) et 1,400 m (4 planches en acier). Ce manuel offre également des directives relatives aux longueurs et aux largeurs « métriques » des segments.



## 1.1 Considérations

*Le montage, la modification et le démontage du système d'échafaudage Ringscaff doivent uniquement être confiés ou supervisés par une personne compétente familiarisée avec le système.*

***Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés pour le montage d'un échafaudage. L'état des pièces doit faire l'objet d'un contrôle visuel durant le montage de l'échafaudage. Les pièces qui semblent être usées ou endommagées ne doivent pas être utilisées mais retournées au dépôt pour réparation ou remplacement.***

Les informations données dans le présent document sont spécifiques au système modulaire d'échafaudage « Ringscaff 2005 », produit à partir de 2005.

## 1.2 Désignation et remarques générales

- 1.2.1 Comme le prévoit la norme EN12810-1, la désignation du système d'échafaudage Ringscaff pour l'accès, le travail et la protection peut être déterminée de la façon suivante (selon l'homologation allemande Z-8.22-869) : Échafaudage EN 12810 - 3D - SW06/307 - H2 - A – LA.
- 1.2.2 Cette désignation spécifique renvoie aux configurations standard mentionnées plus loin dans le présent manuel et sur lesquelles s'appuie la certification Z-8.22-869 pour le système Ringscaff. Des écarts à ces configurations standard sont possibles et autorisés dans un cas particulier s'il est prouvé par écrit que la configuration est stable et parfaitement adaptée, conformément aux règles techniques et règles de construction, et aux données et instructions du présent manuel.
- 1.2.3 La stabilité et la fonctionnalité peuvent également être prouvées à l'aide des tableaux de calcul du présent manuel de conception, élaborés sur la base des dispositions techniques relatives à la construction.
- 1.2.4 Il est possible de s'écarter du présent manuel si la sécurité des processus d'assemblage et de démontage (par ex. la protection contre les chutes, la stabilité des étapes intermédiaires) dans des situations individuelles est contrôlée et garantie.
- 1.2.5 L'assemblage, la modification et le démontage des échafaudages doivent uniquement être effectués par des monteurs qualifiés, compétents et informés sous la surveillance d'un professionnel qualifié (superviseur) dans le cadre des analyses de risques du projet (et aux instructions de montage).

- 1.2.6 Le superviseur et les monteurs doivent être en mesure de consulter le présent manuel et l'approbation des produits lors du montage et du démontage des échafaudages Ringscaff sur le chantier.
- 1.2.7 Le montage et le démontage de l'échafaudage ne peuvent en aucun cas être réalisés si la force du vent excède 5 sur l'échelle de Beaufort. En cas de vents plus forts, l'échafaudage doit immédiatement être sécurisé et il est recommandé d'évacuer les lieux.
- Remarque : à partir d'un vent de force 6, on ressent facilement les pressions et les dépressions exercées par le vent.
- 1.2.8 Pour l'assemblage de l'échafaudage sur le chantier, la société d'échafaudage est tenue de fournir, selon la complexité de la configuration, un plan et un schéma réalisés par un professionnel compétent. À cette fin, le présent manuel est accompagné d'informations détaillées pour chaque version de l'échafaudage pouvant être utilisée.
- 1.2.9 Un échafaudage ou des parties d'échafaudage inachevées doivent être signalés à l'aide d'un panneau d'interdiction « accès interdit aux personnes non autorisées ». L'accès à ces zones de danger doit être clairement délimité.
- 1.2.10 Une fois le montage terminé, le monteur concerné doit vérifier que l'échafaudage est correctement monté et sûr avant de le confier à l'utilisateur. Le contrôle et la vérification doivent être effectués par un professionnel qualifié à cette fin, et peuvent également nécessiter la présence du surveillant général / directeur des travaux.
- 1.2.11 Après avoir été monté et vérifié, l'échafaudage doit être étiqueté avant d'être livré. La « fiche d'échafaudage » ou l'étiquette doit fournir des informations sur la société, le type d'échafaudage, les classes de charge et de largeur et doit contenir des instructions générales. L'étiquette doit être correctement attachée sur une partie visible de l'échafaudage : près des accès, par exemple.
- 1.2.12 Une fois que le monteur a vérifié le parfait état de l'échafaudage, il peut alors le mettre à disposition de l'utilisateur. Il est recommandé de procéder à la mise à disposition et à l'acceptation en même temps avec l'utilisateur et d'en rendre compte dans un rapport ou une liste de contrôle. Les résultats de l'examen et la mise à disposition doivent être consignés dans le formulaire ou le rapport approprié et conservés pendant une période raisonnable excédant généralement de 3 mois la durée de vie de l'échafaudage.
- 1.2.13 Le présent manuel doit être accessible par tous les utilisateurs pendant toute la durée d'utilisation de l'échafaudage.

### 1.3 Remarques préalables à l'utilisation

- 1.3.1 Les présentes instructions de montage et d'utilisation s'appliquent au montage, à la modification et au démontage du système d'échafaudage modulaire RINGSCAFF, ainsi qu'à son utilisation, exclusivement réservée à des utilisateurs professionnels.
- 1.3.2 Le système d'échafaudage RINGSCAFF est globalement et officiellement approuvé, notamment par l'homologation n° Z-8.22-869 de l'institut allemand DIBt.
- 1.3.3 Les configurations standard, décrites dans le présent manuel, se rapportent à la certification n° Z-8.22-869. Cette certification est décrite à l'appendice II du présent manuel ; des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans la certification allemande mentionnée. Pour une utilisation spéciale ou des structures plus complexes, veuillez consulter votre département technique ou prendre contact avec votre fournisseur, qui vous conseillera.
- 1.3.4 Les solutions techniques détaillées dans le présent manuel de montage et d'utilisation ne rejettent pas d'autres méthodes éprouvées sur le plan technique ayant été suffisamment testées et jugées au moins équivalentes.

1.3.5 Outre les règles contenues dans ce manuel et de manière générale, les monteurs d'échafaudages ainsi que les utilisateurs sont tenus de suivre les règles générales de sécurité en matière d'échafaudages, comme :

- Homologation technique générale de l'institut allemand Deutsche Institut für Bautechnik DIBt N° Z-8.22-869.
- EN12810 : Échafaudages de façade à composants préfabriqués
- EN 12811 : Équipements temporaires de chantiers
- DIN 4420-1 : Échafaudages de travail et de service - Partie 1 : Échafaudages de service,
- Lois (inter)nationales en matière de travail et de conditions de travail
- Réglementations actualisées sur la santé et la sécurité du travail
- Réglementations relatives à la prévention des accidents
- Règlements techniques sur la sécurité des opérations
- Directives et règlements techniques relatifs aux échafaudages de travail, de protection et les échafaudages autoportants et indépendants
- Directives concernant le montage et le démontage d'échafaudages.

1.3.6 Les présentes instructions s'appliquent uniquement à l'utilisation de composants Ringscaff d'origine, marqués « Ü », en conformité avec l'homologation Z-8.22-869 et la Nomenclature fournie à l'Appendice I.

1.3.7 Les composants du système Ringscaff ne doivent pas être modifiés/remplacés.

1.3.8 Avant de les monter, les composants doivent être vérifiés par le monteur / fournisseur de l'échafaudage. Les pièces endommagées ne doivent pas être utilisées pour le montage d'un échafaudage. L'état des pièces doit faire l'objet d'un contrôle visuel durant le montage de l'échafaudage. Les pièces qui semblent être usées ou endommagées ne doivent pas être utilisées mais retournées au dépôt pour réparation ou remplacement.

1.3.9 Les employeurs des ouvriers travaillant sur l'échafaudage Ringscaff doivent prévoir des bilans portant sur les activités liées aux échafaudages et au travail en hauteur. Les ouvriers qui ne répondent pas aux exigences de sélection pour travailler en hauteur (par ex. conditions dangereuses) ne doivent pas accéder à l'échafaudage.

1.3.10 L'éditeur du présent manuel de montage et d'utilisation est : Scafom-rux Holding et ses filiales, e-mail [info@scafom-rux.com](mailto:info@scafom-rux.com).

Sous réserve de modifications et de révisions techniques.


En cas de doutes ou d'instructions manquantes, les réglementations nationales en vigueur doivent toujours être consultées.

## 1.4 Avertissements préalables au montage et à l'utilisation


De manière générale, et ce pour tous les projets d'échafaudages, les avertissements suivants prévalent :




Respecter toujours les instructions d'utilisation




Toujours confier les modifications de l'échafaudage à l'échafauteur




Toujours maintenir fermées les trappes intégrées aux planchers



Ne jamais stocker de matériel sur les toits de protection



Les postes de travail ne doivent jamais être les uns en dessous des autres



L'accès à l'échafaudage est interdit aux enfants



Ne pas surcharger les planchers



Veiller aux risques de chute entre l'échafaudage et le bâtiment



Utiliser les échelles et les escaliers prévus à cet effet pour monter et descendre



En cas de stockage intermédiaire de matériel, veiller à laisser une largeur de passage suffisante sur le plancher



Ne pas sauter sur les planchers



Ne pas entraver la stabilité de l'échafaudage par des excavations

## 2 Les raccords modulaires Ringscaff

Les raccords aux montants des divers éléments Ringscaff sont effectués au moyen d'une rosace spéciale soudée tous les 0,50 m sur les montants, en combinaison avec une cale placée à l'extrémité de la lisse.

La rosace plate est pourvue de quatre trous étroits et de quatre grands trous, voir figure 2.1.




Figure 2.1 : Rosace Ringscaff

Les quatre petits trous servent à positionner automatiquement et en toute sécurité les lisses dans le bon angle après la fixation de la cale.

Les quatre grands trous permettent l'alignement des Lisses et des diagonales dans l'angle requis, conformément à la figure 2.2




Figure 2.2 : Vue en plan du nœud Ringscaff

Réalisation du raccordement (voir figures 2.3) :

- A) Faire coulisser la cale de l'extrémité de la lisse sur la rosace plate...
- B) Insérer la cale dans l'un des trous...
- C) Sécuriser la cale à l'aide d'un marteau en métal de 500 g jusqu'au rebond.



Figure 2.3 a




Figure 2.3 b



Figure 2.3 c

Le raccordement a été changé en un raccordement rigide de transmission de force capable de supporter des charges dans toutes les directions, voir figure 2.4.




Figure 2.4 : Nœud fixé

### 3 Capacité de charge des nœuds Ringscaff

La résistance, la rigidité et la stabilité de la structure de l'échafaudage sont définies par la rigidité des nœuds et la capacité de charge de plusieurs éléments Ringscaff.

Ce chapitre et le chapitre suivant indiquent la rigidité des nœuds ainsi que la capacité de charge des éléments Ringscaff tels que le vérin de base, les montants, les lisses, les diagonales et les planches (en acier). Ces charges sont basées sur le « système Ringscaff 2005 » et établies à l'aide d'essais et de calculs statiques (conformément aux normes AS/NZS1576.1, AS/NZS1576.3, EN12810 et EN12811, entre autres).


Toutes les charges mentionnées sont les « charges maximales de service » ou « charges admissibles ». Ces charges sont définies en tant que charge de calcul (= résistance caractéristique établie par les résultats d'essais évalués sur le plan statistique) divisée par le facteur de charge prescrit (1,5).

Pour toutes les valeurs des charges de calcul et pour le contrôle des calculs de nœud, voir l'appendice « III » : Homologation technique allemande Z-8.22-869.


#### 3.1 Nœud Ringscaff (charges admissibles)

Moment de flexion sur le raccordement de la lisse :  $My = V * a$

**max  $My = +/- 80,0 \text{ kNcm}$**




Force normale sur le raccordement de la lisse : **max 25,7 kN**




Charge verticale de la lisse à la rosace :

**max  $Vz = +/- 20,5 \text{ kN}$**


Remarque : selon Z-8.22-869 ; max  $\sum Vz = 72,0 \text{ kN}$



Charge horizontale de la lisse à la rosace : **max  $Vy = +/-$**



## 4 Composants de base du Ringscaff



**Figure 4.1 :** Exemple de montage d'échafaudage

Le Ringscaff offre un système d'échafaudage complet équipé des principaux composants suivants :

Pos. 01 Vérin / Socle de base	4.1
Pos. 02 Embase	4.2
Pos. 03 Montant	4.3
Pos. 04 Lisse	4.4
Pos. 05 Diagonale verticale	4.5
Pos. 06 Console latérale	4.6
Pos. 07 Plinthe	4.7
Pos. 08 Planchers	4.8
Pos. 09 Ancrage	4.9
Pos. 10 Accessoires	4.10
Pos. 11 Accès	4.11

## 4.1 Vérin / Socle de base

Le vérin de base ajustable est utilisé pour niveler les montants d'échafaudage à la même hauteur. (autres longueurs de vérins disponibles sur demande)



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E02RS0005	Vérin de base 0,60 m	4
E02RS0002	Vérin de base 0,78 m	4,8

Charge admissible pour le vérin de 60 cm (charge centrée = 0 % de la charge verticale)				
Longueur de la tige (mm)	≤ 450			
Charge admissible (kN)	30			
Charge admissible pour le vérin de 60 cm (en combinaison avec la charge horizontale = 5 % de la charge verticale)				
Longueur de la tige (mm)	100	200	300	400
Charge admissible (kN)	52	42	33	25

## 4.2 Embase



L'embase est placée sur le vérin de base et permet de stabiliser facilement l'échafaudage.

Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0002	Collier de base 0,26 m	1,5
facultatif	Collier de base 0,43 m	2,5

## 4.3 Montant



Les montants supportent les charges de l'échafaudage jusqu'au sol. Le tube standard, d'un diamètre de 48,3 mm, est pourvu de goujons tous les 0,5 m, d'un goujon embouti à l'extrémité supérieure et de trous aux deux extrémités.

Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0005	Montant avec goujon 0,5 m	3
E04RS0030	Montant avec goujon 1,0 m	5,4
E04RS0055	Montant avec goujon 1,5 m	7,7
E04RS0071	Montant avec goujon 2,0 m	10
E04RS0225	Montant avec goujon 2,5 m	12,4
E04RS0096	Montant avec goujon 3,0 m	14,8
E04RS0107	Montant avec goujon 4,0 m	20,2

### Charge verticale centrée admissible pour les montants

(diagonale dans deux directions)

Diagonale en (m)	1,5	2	2,5
Charge centrée max. (kN)	42,2	28,1	19,3

**Note** : Les capacités de charge susmentionnées pour les montants sont des valeurs indicatives. Selon les normes européennes, la capacité de charge verticale des montants dépend de plusieurs autres facteurs tels que :

- La hauteur des étages
- L'influence des charges horizontales
- La diagonale et le mode d'ancrage de l'échafaudage

Pour une estimation de la capacité exacte de charge des montants, contactez votre ingénieur concepteur.

Les montants sont pourvus d'un goujon embouti. Ces montants ne doivent pas être utilisés pour des structures suspendues.

Pour les montants de suspension, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'échafaudage local.

## 4.4 Lisse



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0505	Lisse 0,39 m	1,9
E04RS0003	Lisse 0,73 m	3
E04RS0033	Lisse 1,09 m	5,4
E04RS0047	Lisse 1,40 m	7,7
E04RS0009	Lisse 1,57 m	10
E04RS0011	Lisse 2,07 m	12,4
E01RS0013	Lisse 2,57 m	14,8
E04RS0015	Lisse 3,07 m	20,2

La lisse se compose d'un tube de 48,3 mm avec aux extrémités des fixations soudées et des clavettes, Les lisses servent de support au plancher et d'éléments de structure.

Capacité de charge des traverses tubulaires							
Longueur du segment (m)	0,73	1,09	1,4	1,57	2,07	2,57	3,07
UDL (kN/m)	21,8	10,5	6,7	5,4	3,3	2,2	1,6
Point de reprise de charge (kN/m)	7,8	5,5	4,4	4,0	3,2	2,6	2,3

### 4.4.1 Lisse Renforcée



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0228	Lisse renforcée 1,09 m	7,4
E04RS0415	Lisse renforcée 1,40 m	9,7

Capacité de charge des traverses tubulaires		
Longueur du segment (m)	1,09	1,4
UDL (kN/m)	18,5	11,2
Point de reprise de charge (kN/m)	9,9	7,8

### 4.4.2 Lisse Double



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0232	Lisse double 1,57 m	3,0
E04RS0233	Lisse double 2,07 m	5,4
E04RS0234	Lisse double 2,57 m	7,7
E04RS0235	Lisse double 3,07 m	10,0

Capacité de charge des traverses tubulaires				
Longueur du segment (m)	1,57	2,07	2,57	3,07
UDL (kN/m)	17,5	12,3	7,9	5,8
Point de reprise de charge (kN/m)	13,9	11,6	9,3	7,5

### 4.4.3 Porte Plancher

Le porte plancher réduit les espaces vides des segments d'échafaudage pouvant être recouverts d'une planche en bois.



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0020	Traverse intermédiaire 0,73 m	3,6
E04RS0039	Traverse intermédiaire 1,09 m	5,3
E04RS0053	Traverse intermédiaire 1,40 m	6,4
E04RS0067	Traverse intermédiaire 1,57 m	7,2
E04RS0202	Traverse intermédiaire 2,07 m	8,3
E04RS0236	Traverse intermédiaire 2,57 m	10,1
E04RS0237	Traverse intermédiaire 3,07 m	12,1

Capacité de charge des traverses tubulaires							
Longueur du segment (m)	0,73	1,09	1,4	1,57	2,07	2,57	3,07
UDL (kN/m)	17,3	7,8	4,7	3,7	2,1	1	0,6

### 4.5 Diagonale verticale

La diagonale verticale est un tube de 48,3 mm de diamètre pourvu d'une clavette aux deux extrémités. La diagonale verticale sert à rendre la construction de l'échafaudage plus rigide.



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0017	Diagonale vertical 0,73 x 2,0 m	7,2
E04RS0038	Diagonale vertical 1,09 x 2,0 m	7,5
E04RS0051	Diagonale vertical 1,40 x 2,0 m	7,9
E04RS0065	Diagonale vertical 1,57 x 2,0 m	8,1
E04RS0077	Diagonale vertical 2,07 x 2,0 m	9
E04RS0092	Diagonale vertical 2,57 x 2,0 m	10
E04RS0102	Diagonale vertical 3,07 x 2,0 m	11

Capacité de charge des diagonales (hauteur d'étage de 2,0m)							
Longueur du segment (m)	0,73	1,09	1,4	1,57	2,07	2,57	3,07
Charge de compression max. (kN)	-12,2	-11,3	-10,5	-9,9	-8,3	-6,8	-5,6
Charge de tension max. (kN)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

## 4.6 Console latérale

La console latérale peut être utilisée pour élargir la plateforme de travail. Cette extension peut être réalisée avec une console pour une seule planche (0,39 m), pour deux planches (0,73 m) ou pour trois planches (1,09 m)



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0543	Console 0,39 m (tube)	3,8
E04RS0018	Console 0,73 m (tube)	6,8
E04RS0270	Console 1,09 m (tube)	11,5

Les consoles latérales Ringscaff ont été conçues pour une capacité de charge maximale de 1,5 kN/m<sup>2</sup> sur l'extension de plateforme

Capacité de charge des consoles latérales			
Longueur de la console (m)	0,39	0,73	1,09
UDL (kN/m)	4,6	4,6	4,6
Charge ponctuelle au centre (kN)	1,5	1,5	1,5

## 4.7 Plinthe

Les plinthes latérales en bois ou en acier sont montées sur toutes les plateformes de travail et évitent la chute du matériel posé sur les plateformes.



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0016	Plinthe en bois 0,73 m	2,8
E04RS0037	Plinthe en bois 1,09 m	3,9
E04RS0054	Plinthe en bois 1,40 m	4,9
E04RS0064	Plinthe en bois 1,57 m	5,5
E04RS0076	Plinthe en bois 2,07 m	7,2
E04RS0091	Plinthe en bois 2,57 m	8,8
E04RS0101	Plinthe en bois 3,07 m	10,3

Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0631	Plinthe en acier 0,73 m	2,4
E04RS0632	Plinthe en acier 1,09 m	3,4
E04RS0633	Plinthe en acier 1,40 m	4,3
E04RS0634	Plinthe en acier 1,57 m	4,7
E04RS0635	Plinthe en acier 2,07 m	6,1
E04RS0636	Plinthe en acier 2,57 m	7,5
E04RS0637	Plinthe en acier 3,07 m	8,7

## 4.8 Planchers

La planche en acier est utilisée pour créer des plateformes. Les planches sont en tôle d'acier léger avec une surface antidérapante. Les planches sont disposées sur les traverses.

Il existe divers modèles de planchers en acier adaptés aux traverses tubulaires rondes ou en U, d'une largeur de 0,32 m et 0,19 m.

La capacité de charge des planchers est définie dans la classification allant de 1 à 6. Les capacités de charge de ces classes sont :

Classe	Charge (en kN/m <sup>2</sup> )
1	0,75
2	1,5
3	2,0
4	3,0
5	4,5
6	6,0



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0021	Plancher en acier 0,32 x 0,73 m	4,8
E04RS0040	Plancher en acier 0,32 x 1,09 m	10,4
E04RS0273	Plancher en acier 0,32 x 1,40 m	12,2
E04RS0063	Plancher en acier 0,32 x 1,57 m	13,6
E04RS0075	Plancher en acier 0,32 x 2,07 m	17,2
E04RS0090	Plancher en acier 0,32 x 2,57 m	20,5
E04RS0100	Plancher en acier 0,32 x 3,07 m	23,8

### Capacité de charge des planchers en acier de 0,32 m de largeur

(Selon la classification des échafaudages NF 096)

Longueur du segment (m)	0,73	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
Classe d'échafaudage	6	6	6	6	6	5	5



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0419	Plancher en acier 0,19 x 0,73 m	4,8
E04RS0420	Plancher en acier 0,19 x 1,09 m	7,2
E04RS0421	Plancher en acier 0,19 x 1,40 m	9,2
E04RS0422	Plancher en acier 0,19 x 1,57 m	10,3
E04RS0423	Plancher en acier 0,19 x 2,07 m	13,6
E04RS0424	Plancher en acier 0,19 x 2,57 m	16,9
E04RS0425	Plancher en acier 0,19 x 3,07 m	20,2

### Capacité de charge des planchers en acier de 0,19m de largeur

(Selon la classification des échafaudages EN12811-1)

Longueur du segment (m)	0,73	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
Classe d'échafaudage	6	6	6	6	6	5	4

## AVERTISSEMENT

- La classification conventionnelle des échafaudages au titre des normes européennes NF EN 12810 -1 et 2 (septembre 2004) et NF EN 12811 -1, 2 (août 2004) et 3 (août 2003) est donnée pour une configuration de maille uniforme non recouverte, et pour une configuration de maille uniforme recouverte d'un filet de porosité  $\geq 50\%$  dont les caractéristiques sont prises en compte dans les conditions spécifiées à l'annexe A de la norme NF EN 12811-1 notamment au § A.2.1.

La signification des abréviations dans les tableaux est la suivante :

**N.R : échafaudage non recouvert**

Échafaudage en acier : ancré en quinconce tous les 24 m<sup>2</sup> pour une maille de 3 m de longueur,  
20 m<sup>2</sup> pour une maille de 2,5 m et 16 m<sup>2</sup> pour une maille de 2 m.

Échafaudage en alliage d'aluminium : ancré tous les 12 m<sup>2</sup> pour une maille de 3 m de longueur,  
10 m<sup>2</sup> pour une maille de 2,5 m et 8 m<sup>2</sup> pour une maille de 2 m

**R : échafaudage recouvert par filet**

Échafaudage en acier ou échafaudage en alliage d'aluminium : ancré tous les 12 m<sup>2</sup> pour une maille de 3 m de longueur, 10 m<sup>2</sup> pour une maille de 2,5 m et 8 m<sup>2</sup> pour une maille de 2 m.

- La classification conventionnelle des échafaudages résultant de l'application des normes ci-dessus est faite sur des bases différentes de celle qui résultait de l'application de la norme NF HD 1000 en ce qui concerne les efforts de vent.

Les valeurs des pressions de vent ont été choisies (norme NF EN 12811-1 § 6.2.7.4.1) de sorte que

*« Normalement, ces pressions ne seront pas dépassées dans la majeure partie de l'Europe ».*

En fait, cette application conduit à des effets sensiblement supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des Règles NV 65 modifiées dans la majeure partie du territoire de la France Métropolitaine (notamment les zones 1 et 2). Des configurations recouvertes par filets avec une densité d'ancrage inférieure ou recouvertes par bâches sont donc envisageables (particulièrement dans ces zones) mais nécessitent une justification spécifique par le calcul.

- Les planchers d'accès à trappe doivent, s'ils sont disposés dans une maille courante, supporter les charges de la classe prévue pour l'échafaudage. Si les accès sont disposés dans une maille spécifique hors zone de travail (cas d'une maille d'accès « en verrou » notamment) ils doivent au moins supporter les charges de la classe 3.


<b>SCAFOM RUX HOLDING</b>
<b>Pour son Usine ORION METAL bvba</b>
Identification du Titulaire N° 20
De Kempen 5
<b>NL – 6021 PZ BUDEL PAYS-BAS</b>
Tél. 0031 495 497 204



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE À COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS						
Modèle (Date d'effet)	Structure porteuse	Trame maxi	Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé			
			Planchers modulaires en acier l = 0,32 m		Plateaux mixtes aluminium bois l = 0,61 m	
			NR	R	NR	R
<b>RINGSKAFF</b> (28/07/2015)	Structure multidirectionnelle – multiniveau Acier galvanisé $\sigma_e \geq 320 \text{ N/mm}^2$ Largeur 0,732 m	3,072 m	5	5	3	3
		2,572 m	5	5	3	3
		2,072 m	6	6	3	3
	Largeur 1,068 m	3,072 m	5	5	3	3
		2,572 m	5	5	3	3
		2,072 m	6	6	3	3

## 4.9 Accessoires

Les colliers sont utilisés pour relier deux tubes de l'échafaudage (de 48,3 mm de diamètre), par exemple le tube d'ancrage au montant vertical. Les colliers peuvent être droits ou orientables, tous deux avec une cale ou un boulon de fixation (conformément à la norme EN74).



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
Divers	Collier droit - classe BB SW19/22	1,3
Divers	Collier orientable – classe BB SW19/22	1,4

## 4.10 Ancrage

Pour créer une structure stable, l'échafaudage de façade doit être ancré à l'édifice. À l'aide d'un piton sur l'édifice et d'éléments de couplage sur les montants, les ancrages fixent l'échafaudage à la façade et supportent les forces horizontales tendant à éloigner l'échafaudage de l'édifice.



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04AA0025	Tube d'ancrage 0,40 m	1,9
E04AA0026	Tube d'ancrage 0,60 m	2,7
E04AA0027	Tube d'ancrage 0,80 m	3,4
E04AA0280	Tube d'ancrage 1,00 m	4
E04AA0156	Tube d'ancrage 1,50 m	6,1

## 4.11 Accès

Pour les échafaudages à faible hauteur auxquels l'accès par des ouvriers avec de l'outillage n'est pas nécessaire, des plateformes-échelles sont utilisées. A la vente, toutes les



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS1275	Plateforme-échelle en aluminium/contreplaqué 0,61 x 1,57 m	19,4
E04RS0896	Plateforme-échelle en aluminium/contreplaqué 0,61 x 2,07 m	23,3
E04RS0465	Plateforme-échelle en aluminium/contreplaqué 0,61 x 2,57 m	27,1
E04RS0466	Plateforme-échelle en aluminium/contreplaqué 0,61 x 3,07 m	30,4


Capacité de charge de la plateforme-échelle en aluminium de 0,61 m de largeur (Selon la classification des échafaudages EN12811-1)				
Longueur du segment (m)	1,57	2,07	2,57	3,07
Classe d'échafaudage	3	3	3	3

Pour accéder à la plateforme supérieure, un escalier est recommandé. L'escalier est en aluminium et deux personnes suffisent pour le manipuler.



Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0571	Escalier de plateforme aluminium 2,57 x 2,00 m	31

Les garde-corps intérieurs et extérieurs protègent les personnes lors du passage à l'étage supérieur de l'échafaudage. Ces deux garde-corps sont en acier.



E04RS0572

E04RS0573

E04RS0593

Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0572	Garde-corps extérieur 2,57 x 2,00 m	13,8
E04RS0573	Garde-corps intérieur 2,57 x 2,00 m	10,9
E04RS0593	Garde-corps intérieur final	12,2



Numéro de produit	Description	Poids
		(kg)
E04RS0592	Adaptateur de garde-corps	1

## 4.12 Poutre treillis




Figure 4.2 : Diagonale de deux poutres à treillis



Les poutres treillis sont utilisées pour supporter des charges lourdes sur de grandes portées ou pour créer des ponts sur l'échafaudage.


Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04RS0240	Poutre à treillis + goujon 4,14 m	43,3
E04RS0241	Poutre à treillis + goujon 5,14 m	52,6
E04RS0242	Poutre à treillis + goujon 6,14 m	62,8

La capacité de charge des poutres treillis dépend uniquement de la diagonale et de la poutre supérieure tous les 1,20 m, comme l'illustre la figure 3.2.

Capacité de charge des poutres à treillis (diagonale de la poutre supérieure tous les 1,2 m)			
Longueur de la poutre (m)	4,14	5,14	6,14
Charge ponctuelle au centre (kN)	21,5	19,8	18,3
Numéro de produit	Description	Poids (kg)	
E04RS0559	Élément de couplage de poutre à treillis	1,6	

## 5 Assemblage et capacité de charge des plateformes de travail

Les plateformes de travail se composent de planches en acier ou en bois combinées à une protection latérale. Cette protection latérale comprend deux garde-corps à hauteur de hanche et de genou et une plinthe.



**Figure 5.1** : Plinthe

Conformément à la norme européenne pour les échafaudages de façade (EN12811-1), la largeur minimale de la plateforme de travail doit être la suivante :

- Classe W06 : largeur minimale = 0,60 m, par exemple Ringscaff : 0,73m
- Classe W09 : largeur minimale = 0,90 m, par exemple Ringscaff : 1,09m
- Classe W12 : largeur minimale = 1,20 m, par exemple Ringscaff : 1,40m

Et dans tous les cas, les échafaudages doivent comporter un espace libre pour le passage d'au moins 500 mm.

Ce chapitre explique comment créer des plateformes de travail à partir de planches en acier ou de planches en bois Ringscaff combinées à des traverses intermédiaires.

La capacité de charge d'une plateforme dépend de la façon dont les forces supportées par la plateforme sont transmises aux traverses puis aux montants. Il existe une différence importante de capacité de charge entre les plateformes de travail à planches en acier et celles à planches en bois combinées à des traverses intermédiaires.

En toutes circonstances, la désignation de la référence de l'échafaudage doit respecter les six classes de charge, conformément au tableau 3 de la norme EN12811-1 :

**Tableau 3 – Charges de service sur les surfaces de travail (voir également 6.2.2)**

Classe de charge	Charge répartie de façon homogène	Charge concentrée sur une surface de 500 mm x 500 mm	Charge concentrée sur une surface de 220 mm x 200 mm	Charge sur une surface partielle	
				$q_2$ $kN/m^2$	Facteur de charge sur une surface partielle $q_p^1$
	$q_1$ $kN/m^2$	$F_1$ $kN$	$F_2$ $kN$		

Table 3 — Service loads on working areas (see also 6.2.2)

Load class	Uniformly distributed load $q_1$ kN/m <sup>2</sup>	Concentrated load on area 500 mm x 500 mm $F_1$ kN	Concentrated load on area 200 mm x 200 mm $F_2$ kN	Partial area load	
				$q_2$ kN/m <sup>2</sup>	Partial area factor $a_p$ <sup>1</sup>
1	0,75 <sup>2</sup>	1,50	1,00	---	---
2	1,50	1,50	1,00	---	---
3	2,00	1,50	1,00	---	---
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,50	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

## 5.1 Planchers en acier

Les planchers Ringscaff en acier sont pourvus d'une surface antidérapante et fixés avec des griffes soudées sur les traverses. Les planches sont équipées aux deux extrémités d'un dispositif anti-soulèvement qui doit être mis en place durant l'assemblage pour éviter que le plancher en acier ne se soulève accidentellement ou sous l'effet du vent. Voir figure 5.2



Figure 5.2 : Dispositif anti-soulèvement sur le plancher en acier

Les planchers en acier standards ont une largeur de 0,32 ou 0,19 m. Les combinaisons suivantes sont possibles pour les différentes largeurs de plateformes :

Combinaison de planchers en acier							
Longueur du segment (m)	0,73	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
Nombre de planches	2x 0,32	3x 0,32	4x 0,32	4x 0,32 1x 0,19	6x 0,32	7x 0,32 1x 0,19	9x 0,32




Figure 5.3 : Combinaison de planches en acier



#### Capacité de charge des plateformes de travail à planches en acier

Dans le cas de planches en acier, la charge imposée à la plateforme sera transmise par les planches en acier à la traverse. Cela signifie que la capacité de charge sera définie par la capacité maximale de charge de la planche en acier ou par la capacité maximale de charge de la traverse ou de la structure de soutien.

Dans les structures d'échafaudages de façade, deux configurations différentes de plateformes peuvent essentiellement se présenter :

- A) Un seul segment, comme une tour
- B) Plusieurs segments, comme une façade




Figure 5.4 : A) Construction à segment unique



Figure 5.5 : B) Construction à segments multiples

Dans la configuration A, la charge totale de la plateforme est répartie sur deux traverses et dans la configuration B sur une seule traverse.

## 6 Ancrage et diagonale

Les constructions d'échafaudages autoportantes ne sont pas stables et doivent donc toujours être ancrées à une façade stable. Un échafaudage, du fait du raccordement d'éléments séparés, est en principe « faible ». Pour créer une structure robuste et stable, il convient de stabiliser l'échafaudage à l'aide de certains éléments supplémentaires spécifiques.

Pour les efforts moyens aux ancrages, se référer aux tables présentes en annexes, pages 61 à 65

La stabilisation des échafaudages de façade doit être réalisée au niveau des quatre sections différentes suivantes :

- A) Stabilisation des sections perpendiculaires à la façade
- B) Stabilisation de la section intérieure, parallèle à la façade
- C) Stabilisation de la section extérieure, parallèle à la façade
- D) Stabilisation des sections horizontales de l'échafaudage




Figure 6.1 : Sections de l'échafaudage de façade

Pour la stabilisation des sections A et B, des **ancres** (ou **dispositifs d'attache**) et **ancres en V** sont utilisées, pour la section C des **diagonales verticales** et pour les sections D des **planches en acier** ou **diagonales horizontales**.

### 6.1 Ancrage

Pour la stabilisation de la partie de l'échafaudage perpendiculaire à la façade, des dispositifs d'attache doivent être placés à chaque rangée de montants. Ces dispositifs assurent la stabilité générale de l'échafaudage (qui ne peut plus se renverser) ainsi que sa stabilité locale (la longueur de flambage des montants est réduite).

Un dispositif d'attache se compose des éléments suivants :

- Un tube d'ancrage pourvu d'un crochet spécial pour la fixation sur l'outil d'ancrage. \*
- Des éléments de couplage pour fixer le tube d'ancrage aux montants de l'échafaudage.
- Un outil d'ancrage pour fixer le tube d'ancrage à une façade robuste et stable.

Les dispositifs d'attache sont montés avec les éléments de couplage sur le montant intérieur et extérieur, près (< 0,30 m) du nœud du montant et des Lisses (voir figure 6.2).




Figure 6.2a : Exemple de dispositif d'attache




Figure 6.2b : Exemple de point d'ancrage

**Note :** Il convient de veiller à ce que le dispositif d'attache et la surface d'ancrage puissent toujours supporter les charges requises de la structure de l'échafaudage. Ces charges doivent être établies par calcul. Les outils d'ancrage décrits doivent toujours être testés sur le chantier. Nombre d'essais = 10 % des quantités utilisées pour les points d'ancrage. Ceci a pour but de vérifier la charge admissible maximale. La force de traction minimale du point d'ancrage réel peut être réalisée, entre autres, au moyen d'équipements d'essai :



Figure 6.2c : Exemple de dispositif d'attache




Figure 6.3 : Exemple de banc d'essai pour vérifier une ancre dans un mur




Figure 6.4 : Dispositifs d'attache

Le nombre des dispositifs d'attache doit être établi par calcul ou conformément à une configuration standard. Les dispositifs d'attache doivent être positionnés selon un modèle régulier sur tout l'échafaudage. En règle générale, vérifiez les configurations standard afin de définir le modèle d'ancrage pour chaque échafaudage. En fonction du nombre requis de dispositifs d'attache, nous pouvons essentiellement distinguer 3 modèles différents, montrés dans la figure 6.5 :

- Modèle de 8 mètres et 4 mètres sur les montants extérieurs
- Modèle de 4 mètres ou 4 mètres en quinconce
- Modèle de 2 mètres, attaches tous les nœuds à 2 mètres





Figure 6.5 : Modèle d'ancrage

## Ancre en V




S'il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'ancrage qui sont fixés à la fois sur les montants intérieurs et extérieurs pour stabiliser la section intérieure parallèle à la façade, il convient alors d'utiliser des dispositifs d'ancrage formant un angle d'environ 60 degrés, tels qu'une ancre en V.

En fonction de la charge horizontale imposée à l'échafaudage, les ancrures en V doivent être placées parallèlement à la façade, de préférence aux deux extrémités de l'échafaudage. En règle générale, vérifiez également les configurations standard concernant le positionnement des ancrures en V.

**Figure 6.6 :** Ancres en V

## 6.2 Diagonale


### Diagonale verticale



Pour stabiliser le plan extérieur de l'échafaudage. Des diagonales verticales sont utilisées parallèlement et perpendiculairement à la façade. Les diagonales verticales sont placées au moins à chaque 5<sup>e</sup> segment à chaque étage et dans chaque segment d'extrémité perpendiculairement à la façade.

**Figure 6.7 :** Diagonale verticale

### Diagonale horizontale



Les sections horizontales de l'échafaudage sont stabilisées soit par des planches en acier soit, si les planches sont en bois, par des diagonales horizontales. Ces diagonales horizontales doivent être placées au moins à chaque 5<sup>e</sup> segment et à chaque étage.


**Figure 6.8 :** Diagonale horizontal en cas de plateformes à planches en bois

## 7 Accès à l'échafaudage Ringscaff

Deux solutions différentes sont envisageables pour l'accès à l'échafaudage Ringscaff :

- Des plateformes-échelles spéciales en aluminium ou en contreplaqué
- Des escaliers en aluminium

### 7.1 Accès par plateformes-échelles



En assemblant des plateformes en aluminium ou contreplaqué avec échelle intégrée et trappe spéciale d'accès, il est possible d'accéder aux étages supérieurs. Les plateformes-échelles sont intégrées dans les plateformes de travail.

La charge maximale de service de l'échafaudage à plancher en aluminium/contreplaqué est de 2 kN/m<sup>2</sup>, selon la norme EN12811-Classe 3.

Les diagonales verticales du segment de plateforme-échelle doivent être ancrées tous les 4 mètres au moins.

**Figure 7.1 :** Accès aux étages supérieurs par des plateformes-échelles

### 7.2 Accès par escaliers

Une autre possibilité pour accéder aux étages supérieurs est de construire une cage d'escalier spéciale dans l'échafaudage. Le système Ringscaff propose à cet effet deux configurations :

- A) Construire un segment supplémentaire de 0,732 x 2,572 m à l'extérieur de l'échafaudage. Tous les escaliers sont montés dans la même direction. L'utilisateur peut accéder à chaque étage de l'échafaudage. Il peut s'y déplacer et emprunter l'escalier suivant pour passer à l'étage au-dessus (figure 7.2).
- B) Construire un segment supplémentaire de 1,400 x 2,572 m contre un segment d'accès dans l'échafaudage d'une longueur de 2,572 m. Les escaliers sont montés en sens opposé et l'utilisateur peut accéder à la plateforme de travail à l'extrémité de l'escalier (figure 7.3).



**Figure 7.3 :** Configuration d'escalier B

Les diagonales verticales du segment d'escalier doivent être ancrées tous les 4 mètres au moins.



**Figure 7.2 :** Configuration d'escalier A

## 8 Montage et démontage de l'échafaudage

---

### 8.1 Vérification avant le montage

Avant de commencer à construire un échafaudage, il convient de vérifier les points suivants (concernant le paragraphe 1) :

- Connaître la fonction de l'échafaudage.
- S'assurer que l'échafaudage est monté et utilisé uniquement par des sociétés professionnelles. De plus, veiller à ce que toutes les parties concernées engagent des personnes compétentes et qualifiées sur le plan professionnel.
- Vérifier toutes les charges imposées à la structure de l'échafaudage et à ses abords ainsi que la position de ces charges sur l'échafaudage et sur ses abords. Les diverses charges sont :
  - Le poids de l'échafaudage lui-même
  - Les charges de service sur les plateformes de travail
  - La force du vent (éventuellement en combinaison avec le revêtement)
- Être conscient de l'alignement de l'échafaudage par rapport à l'édifice ; s'assurer que le plan de l'échafaudage correspond aux circonstances locales
- Vérifier l'état du sol à l'endroit où l'échafaudage doit être monté
- Vérifier l'état de la façade à l'endroit où les ancrages doivent être mis en place
- S'assurer que toutes les charges peuvent être supportées par la structure de l'échafaudage
- S'assurer que toutes les charges verticales imposées à l'échafaudage peuvent être supportées par le sol et que toutes les charges horizontales peuvent être supportées par les ancrages et la façade de l'édifice.
- Vérifier la position de l'échafaudage par rapport à ses abords
- Connaître toutes les réglementations (locales) de sécurité
- Connaître les risques d'explosion ou de feu
- S'assurer que le personnel travaillant l'échafaudage est bien formé à la construction de l'échafaudage
- Veiller à ce que le personnel de l'échafaudage ait reçu des instructions complètes
- Vérifier la sécurité et le bon fonctionnement de tous les outils utilisés durant l'édification de l'échafaudage
- Vérifier tout le matériel utilisé pour l'édification de l'échafaudage.

**Il est interdit d'utiliser du matériel endommagé pour l'édification de l'échafaudage !**

Concernant les accès instructions de stockage et de maintenance se référer aux documents logistiques suivants :

- Guide Référentiel Colisage Echafaudage,
- Manuel Colisage Démontage Echafaudage,
- Protocole Sécurité Chargement et Déchargement.

## 8.2 Procédure de montage


- 8.2.1 Commencer le montage en disposant les éléments de l'échafaudage dans la position approximative qui sera la sienne.
- 8.2.2 Placer l'embase sur le vérin, voir figure 8.1, et utiliser des planches en bois sous les socles des vérins pour distribuer les charges sur la surface du sol.

**Figure 8.1**



- 8.2.3 Répéter cette procédure en plaçant les vérins de base aux quatre coins du segment et les raccorder avec des lisses, voir figure 8.2.


**Figure 8.2**



- 8.2.4 En commençant par le point le plus élevé du sol, niveler la base à l'aide d'un niveau à bulle et en ajustant l'écrou papillon sur le vérin de base. Verrouiller toutes les cales avec un marteau. À présent que la base est fixée, l'échafaudage peut être monté à la verticale.


- 8.2.5 Insérer les montants dans les vérins de base en plaçant des montants de 3 mètres côté extérieur de l'échafaudage et des montants de 2 mètres côté intérieur pour un montage / démontage plus pratique, voir figure 8.3.

**Figure 8.3**




- 8.2.6** Commencer l'édification en plaçant en premier lieu les Lisses et traverses, voir figure 8.4  
Note : Il peut être nécessaire de placer la planche en acier sur ce niveau de base afin de faciliter l'édification du premier étage.

**Figure 8.4**



- 8.2.7** La diagonale verticale doit être fixée au moins tous les cinq segments et à tous les étages de l'échafaudage, ou conformément aux calculs effectués, voir figure 8.5  
La diagonale donne de la stabilité à la structure de l'échafaudage (remarque : en cas d'utilisation de planches dont la rigidité s'exerce horizontalement, les Lisses adjacentes peuvent être retirées).

**Figure 8.5**



- 8.2.8** Après avoir achevé le premier étage, l'édification des étages suivants peut commencer. Il est très important, durant l'édification des étages suivants, de travailler **en toute sécurité**. Cela signifie qu'il convient de mettre en place un système de protection latérale, tel que des garde-corps, avant que le personnel de montage ne passe à l'étage supérieur. Le système Ringscaff propose quelques solutions pour cette protection latérale durant l'édification, voir figures 8.6A, 8.6B et 8.6C. Les instructions de montage des étages supérieurs sont indiquées à la section 8.3 du présent manuel de montage et d'utilisation.




Figure 8.6A




Figure 8.6B




Figure 8.6C

Sur la figure 8.6A, des éléments Ringscaff standard sont utilisés pour créer un plancher supplémentaire temporaire à 1 mètre au-dessus du plancher de travail. Il est possible, depuis ce plancher, de mettre en place les garde-corps et les planches en acier de l'étage suivant.

La figure 8.6B montre comment travailler avec un système de garde-corps temporaire. Le système de garde-corps temporaire se compose de montants et de barres. Ces éléments peuvent être placés le long du prochain plancher de l'étage inférieur. Après être passé à l'étage supérieur, les garde-corps définitifs peuvent être montés et les garde-corps temporaires peuvent être déposés à l'étage suivant.

La figure 8.6C montre comment utiliser les garde-corps définitifs pouvant être placés directement de l'étage inférieur à l'étage supérieur. Après être passé à l'étage suivant, les garde-corps définitifs de l'étage suivant peuvent être immédiatement montés. De cette manière, les risques de chute sur l'étage le plus haut mis en place sont évités.


Veiller à toujours travailler en toute sécurité sur les étages inachevés ! Pour plus d'instructions concernant les étages supérieurs, voir paragraphe 8.3.

Si, pour une quelconque raison, les utilisateurs ne peuvent bénéficier de la protection latérale (indiquée sur les figures 8.6A, 8.6B ou 8.6C), le port systématique d'un harnais de sécurité attaché aux garde-corps ou aux montants est obligatoire. Les positions des points d'attache des harnais de sécurité sur les lisses et montants de l'échafaudage sont indiquées dans le paragraphe 8.3. Veuillez impérativement les consulter !

**8.2.9** Placer les planches en acier sur le premier niveau en partant du bas, conformément à la figure 8.7.

**Note :** Si des planches en bois sont utilisées, des traverses intermédiaires doivent être mises en place sur les lisses longitudinales. Pour accéder aux étages supérieurs de l'échafaudage, il est possible d'utiliser des escaliers, échelles internes ou plateformes-échelles internes. Pour le montage des escaliers, il convient de créer un segment supplémentaire à l'extérieur de l'échafaudage, voir figure 8.7

**Figure 8.7**



- 8.2.10** Le plancher de l'étage suivant doit toujours être mis en place depuis le bas et il convient d'utiliser un escalier ou une échelle pour accéder à l'étage suivant. Veiller à ce que tous les étages de travail soient équipés d'une protection latérale comprenant des garde-corps doubles et une plinthe. Escaliers, échelles ou plateformes-échelles doivent être installé(e)s au fur et à mesure de l'édification de l'échafaudage.




**Figure 8.8**

- 8.2.11** L'échafaudage doit être attaché à la façade de l'édifice dès la première position disponible, de préférence au niveau du second étage. L'illustration du modèle de fixation présentée dans ce manuel doit être consultée. Chaque rangée de montants doit être attachée à la façade.
- 8.2.12** À la fin du montage de l'échafaudage et lorsqu'il est prêt à l'emploi, la « fiche d'échafaudage » doit donner les instructions requises pour l'utilisation de l'échafaudage.

## 8.3 Instructions de montage pour les étages supérieurs

### 8.3.1 Stabilité

À un certain moment du montage et démontage de l'échafaudage, aucun ancrage n'est plus présent pour empêcher l'échafaudage de se renverser. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre des précautions en attachant, par exemple, des supports temporaires à l'échafaudage (voir figure 8.9).



**Figure 8.9 :** Exemple de dispositif anti basculement temporaire.

### 8.3.2 Mesures contre les risques de chute

Il existe des risques de chute lors du montage des niveaux supérieurs de l'échafaudage. Les travaux de montage doivent être effectués de façon à éviter les risques de chute et à minimiser les autres dangers. La société d'échafaudage réalise une évaluation appropriée des risques en fonction de chaque cas et de chaque étape du montage afin de garantir la sécurité. Les mesures de sécurité peuvent éventuellement être :


- Le recours au garde-corps de montage et démontage en sécurité Ringscaff (voir chapitre 8.3.2.2)
- L'utilisation de l'équipement de protection individuelle qui convient comme le harnais de sécurité (voir chapitre 8.3.2.1)
- L'association des deux mesures de protection susmentionnées.

Pour les garde-corps MDS, il est nécessaire d'utiliser exclusivement des composants en conformité avec l'homologation Z-8.22-869.


En cas de travaux avec un harnais de sécurité, un plan de sauvetage relatif au travail en hauteur doit être disponible sur le chantier.

Lorsqu'un harnais de sécurité est utilisé comme équipement de protection, son utilisation dans le domaine de l'échafaudage doit être approuvée.

Lors du port d'un harnais de sécurité, le choix des points d'attache appropriés pour le raccordement du crochet de suspension relève de la plus haute importance. Les figures 8.10 et 8.11 illustrent les points de raccordement appropriés pour s'attacher à une lisse ou à un goujon.



**Figure 8.10 :** Positions approuvées pour la fixation des Lisses (rouges)



**Figure 8.11 :** Positions approuvées pour sécurisation sur les goujons (cerclées de rouge). Goujon situé au minimum à 1,0 m au-dessus du plancher de l'étage supérieur. Lorsque le montant est raccordé à un goujon au-dessus du plancher de l'étage supérieur, les montants doivent être sécurisés avec une broche de sécurité (voir figure de droite).



Les points de raccordement utilisés doivent toujours se conformer aux réglementations locales et aux lignes directrices des associations professionnelles.



Les points de raccordement doivent être le plus haut possible au-dessus du plancher de travail, avec une hauteur minimale de 1,0 m au-dessus du plancher de travail.



Il est obligatoire d'attacher le mousqueton du harnais de sécurité à des éléments fermés de l'échafaudage afin d'éviter que le mousqueton ne se détache. Il est interdit d'utiliser des sections ouvertes telles que des extrémités de tubes comme points de raccordement du harnais de sécurité.



L'utilisation d'un harnais de sécurité équipé d'une longe avec absorbeur d'énergie est uniquement autorisée lorsque la hauteur minimale mesurée à la verticale entre le point de raccordement et le sol est de 5,75 mètres.

S'il est impossible d'utiliser un garde-corps MDS et/ou un harnais de sécurité en raison de la nature spécifique de l'échafaudage, ou que le garde-corps MDS et/ou le harnais de sécurité n'offrent pas la protection adéquate, il est alors nécessaire de prévoir des mesures de sécurité spécifiques supplémentaires.

- Les travaux d'échafaudage doivent être réalisés par des monteurs qualifiés
- Les monteurs doivent être informés en cas de mesures de sécurité divergentes
- Les bords abrupts doivent être clairement signalés pour les monteurs / utilisateurs de l'échafaudage

Les mesures de protection antichute ne sont pas nécessaires lorsque les zones de travaux et d'accès sont déplacées à une distance de moins de 0,30 mètre de surfaces fixes et suffisamment larges.

Les informations spécifiées dans ce manuel technique concernant les points de raccordement utilisés pour les EPI ont été établies suivant des rapports réalisés par :

- SIGMA KARLSRUHE – Rapport numéro 8 289-2 09
- DUNN WRIGT ENGINEERING

### 8.3.3 Transport vertical des composants d'échafaudage

#### 8.3.3.1 Ascenseurs de chantier

Pour les échafaudages de plus de 8 mètres de hauteur (mesurés depuis le poste de travail), un dispositif de levage manuel doit être utilisé pour le montage et le démontage. Les dispositifs de levage peuvent, par exemple, être des systèmes manuels à poulie.

Les ascenseurs de chantier ne sont pas indispensables si la hauteur et la longueur de l'échafaudage n'excèdent pas 14 mètres et 10 mètres respectivement.



Avant de l'utiliser, consultez la notice technique du dispositif de levage manuel !

#### 8.3.3.2 Transport manuel vertical

Sur les chantiers où le transport vertical des éléments d'échafaudage est effectué manuellement, une protection latérale complète (à hauteur de hanche et de genou) est nécessaire au niveau des planchers de travail inférieurs. Au dernier étage de l'échafaudage, l'installation d'un garde-corps MDS suffit. Le transport vertical du matériel d'échafaudage nécessite la présence d'une personne, au moins, à chaque étage de l'échafaudage (voir figure 8.12).




Figure 8.12 : Exemple de transport manuel vertical


### 8.3.4 Montage de l'échafaudage

Le monteur d'échafaudage prend les mesures de protection antichute nécessaires dans le cadre de l'évaluation des risques (voir section 8.3.2). Les mesures de sécurité suivantes peuvent constituer des dispositifs de protection contre les chutes lors du montage et démontage de l'échafaudage :

#### 8.3.4.1 Garde-corps de montage et démontage en sécurité (MDS)

Le garde-corps amélioré Scafom-rux comprend deux éléments de base : le montant de garde-corps MDS et le garde-corps télescopique. Le montant de garde-corps amélioré doit être utilisé selon les réglementations locales.

Numéro de produit	Description	Poids (kg)
E04SR0134	Montant de garde-corps MDS	7,6
E04SR0168	Garde-corps MDS télescopique	3,4



Le montant amélioré du garde-corps MDS peut être monté et démonté par un monteur selon deux configurations :

1. Montage et/ou démontage depuis l'étage supérieur
2. Montage et/ou démontage depuis l'étage sécurisé inférieur



Les deux griffes du montant du garde-corps MDS (composant A) doivent impérativement s'ajuster correctement autour du montant vertical et être sécurisées par les cochetts articulés (voir figure 8.13), à 0,5 m et à 1,0 m de haut.



Les loquets de verrouillage doivent être impérativement fermés (en position verticale) après le montage du garde-corps MDS afin d'empêcher le garde-corps (composant B) de se désolidariser (voir figure 8.14). Le garde-corps télescopique est fabriqué en aluminium et prévu pour des largeurs de segments allant de 2,00 m à 3,07 m.



Figure 8.13



Figure 8.14

i. Montage du garde-corps MDS depuis un poste de travail sécurisé

Le garde-corps MDS est monté à chaque endroit de l'échafaudage présentant un risque de chute.

- Fixer le premier montant de garde-corps MDS sur le montant extérieur de l'échafaudage (figure 8.15a)
- Fixer la barrière MDS au premier montant du garde-corps MDS et fixer le deuxième montant du garde-corps MDS à la barrière (figure 8.15b)
- Fixer le deuxième montant de garde-corps MDS sur le côté extérieur de l'échafaudage (figure 8.15c)
- D'autres composants MDS peuvent être fixés horizontalement de la même manière (figure 8.15d)



Figure 8.15a



Figure 8.15b



Figure 8.15c



Figure 8.15d

ii. Poursuite du montage de l'échafaudage sécurisé par garde-corps MDS




Figure 8.16

- Accéder au dernier étage de l'échafaudage par la trappe de la plateforme-échelle située au niveau du segment d'accès. Après être monté, refermer immédiatement la trappe.
- Commencer à monter le montant au-dessus des montants inférieurs à partir du segment d'accès de l'échafaudage.
- Installer la protection latérale sur le segment d'accès de l'échafaudage.
- Poursuivre la procédure indiquée ci-dessus dans le sens horizontal depuis le segment d'accès.
- Lorsque cela est indiqué, raccorder les montants les uns aux autres à l'aide de goupilles queue de cochon afin de protéger le raccordement des forces de traction (figure 8.17).




Figure 8.17

- Une fois arrivé au bout du segment d'extrémité, les garde-corps d'extrémité doivent être montés (figure 8.18).



**Figure 8.18**

- Monter les Lisses et les traverses du deuxième étage à une hauteur de 2,0 mètres au-dessus du plancher de travail actuel (figure 8.4).
- Installer les planches en acier du système Ringscaff ou les planches en bois en combinaison avec les traverses (pour plus d'informations, voir le chapitre 5.2 du présent manuel de montage) au-dessus des traverses (figure 8.5).
- Si un ancrage est nécessaire à cet étage, effectuer l'ancrage de l'échafaudage conformément au chapitre 6 du présent manuel de montage.

#### **8.3.4.2 Poursuite du montage de l'échafaudage sécurisé par harnais de sécurité et garde-corps MDS sur le segment d'accès de l'échafaudage**



**Figure 8.19 :  
Garde-corps  
MDS monté**

A) Garde-corps MDS au niveau du segment d'accès, monté depuis le niveau inférieur entièrement sécurisé de l'échafaudage (chapitre 8.3.7.1)

Montage du niveau suivant, en commençant par le segment d'accès et en étant protégé par le garde-corps MDS.


Accéder au dernier étage de l'échafaudage par la trappe de la plateforme-échelle située au niveau du segment d'accès. Après être monté, refermer immédiatement la trappe.

Commencer à monter le montant au-dessus des montants inférieurs à partir du segment d'accès de l'échafaudage.

Installer la protection latérale sur le segment d'accès de l'échafaudage.

Lorsque cela est indiqué, raccorder les montants les uns aux autres à l'aide de goupilles queue de cochon afin de protéger le raccordement des forces de traction (figure 8.17).

## B) Poursuite du montage de l'échafaudage avec harnais de sécurité



**Figure 8.18**


- En commençant par le segment d'accès :
  - Avant de quitter le segment d'échafaudage sécurisé, fixer le harnais de sécurité à l'aide du mousqueton sur un point d'ancrage déterminé de l'échafaudage (voir chapitre 8.3.2)
  - Monter les montants suivants
  - Monter les garde-corps sur le nouveau segment d'échafaudage
  - Lorsque cela est indiqué, raccorder les montants les uns aux autres à l'aide de goupilles queue de cochon afin de protéger le raccordement des forces de traction (figure 8.17).
- Une fois arrivé à l'extrémité de l'échafaudage, installer les garde-corps d'extrémité (voir figure 8.18)
- Monter les Lisses et les traverses du deuxième étage à une hauteur de 2,0 mètres au-dessus du plancher de travail actuel (figure 8.4).
- Installer les planches en acier du système Ringscaff ou les planches en bois en combinaison avec les traverses (pour plus d'informations, voir le chapitre 5.2 du présent manuel de montage) au-dessus des traverses (figure 8.5).
- Si un ancrage est nécessaire à cet étage, effectuer l'ancrage de l'échafaudage conformément au chapitre 6 du présent manuel de montage.

### 8.3.5 Manuel d'assemblage et d'utilisation Gardes corps MDS




Commencer en déposant le matériel au sol dans la zone de montage. Positionner l'embase dans le socle réglable, et utiliser des socles en bois sous les socles afin de répartir la charge dans le sol.

Répéter la procédure en plaçant des socles réglables aux quatre coins de chaque maille et connecter chacun d'eux en utilisant des lisses.





En commençant par le point le plus haut, ajuster avec un niveau à bulle la hauteur du socle réglable en actionnant l'écrou. Verrouiller ensuite toutes les clavettes en place avec un marteau. Une fois que le réglage de la base a été finalisé, l'échafaudage peut être monté dans le sens vertical. Insérer les montants dans les socles de base, en prenant des montants de 3 mètres à l'extérieur et des montants de 2 mètres à l'intérieur.




Commencer le montage du premier niveau en fixant les lisses sur la partie intérieure, ensuite en positionnant le garde-corps par les deux tétons, puis en verrouillant les clavettes du garde-corps dans les rosaces,

Note : Il peut être nécessaire de monter les planchers du niveau inférieur pour rendre possible le montage du garde-corps.






Fixer le garde-corps d'extrémité de la même manière : d'abord en le positionnant avec les tétons puis en verrouillant les clavettes au moyen d'un marteau.




Une diagonale verticale doit être fixée en extrémité du bas vers le haut de l'échafaudage, au moins toutes les 5 mailles, ou tel que défini en études, La diagonale verticale favorise la stabilité de l'échafaudage.




Placer les planchers et les plateformes du premier niveau depuis le niveau inférieur, puis placer les plinthes. Pour accéder en toute sécurité aux niveaux supérieurs de l'échafaudage, des escaliers, des échelles internes ou des plates-formes d'échelle internes peuvent être utilisés. Pour monter les escaliers, une baie supplémentaire à l'extérieur de l'échafaudage doit être créée.

Trois étapes indispensables au montage des garde-corps.


**Depuis le premier niveau, placer les montants de 2 mètres et les lisses.**




**Positionner les garde-corps**



**Positionner les lisses, les plateformes, les planchers, les plinthes, etc**



## Notice d'utilisation : Montage GC de Montage sur échafaudage Ringscaff



## 8.4 Utilisation de l'échafaudage

Obligations durant l'utilisation de l'échafaudage :

- Les personnes travaillant sur ou avec l'échafaudage doivent être bien informées de la capacité maximale de charge de l'échafaudage. Il s'agit de la charge maximale imposée à la plateforme ainsi que du nombre maximal de plateformes pouvant subir cette charge.
- Personne ne doit modifier l'échafaudage sans l'approbation préalable de l'ingénieur responsable de son édification.
- L'échafaudage ne sera pas utilisé dans des conditions météorologiques extrêmes telles qu'une tempête (vent de force supérieure à 6 sur l'échelle de Beaufort), un orage avec éclairs, de la neige, grêle ou verglas.
- L'échafaudage doit être régulièrement inspecté, en particulier après des intempéries.

## 8.5 Procédure de démontage

Un démontage en toute sécurité de l'échafaudage Ringscaff passe par les opérations et contrôles de base suivants :

- A) Aucun matériel ne doit rester sur les plateformes de l'échafaudage et le bon état de la construction de ce dernier doit être contrôlé. Vérifier par exemple si des éléments ou attaches n'ont pas été retiré(e)s ou ne sont pas incorrectement fixé(e)s. La « fiche d'échafaudage » doit indiquer que l'utilisation de l'échafaudage n'est plus autorisée.
- B) Démontez l'échafaudage dans l'ordre inverse à son montage. Cela signifie qu'il convient de commencer par l'étage supérieur et de descendre en démontant étage par étage. Lors de son démontage ou de sa modification, l'échafaudage doit toujours être stable, viable et sûr.
- C) Retirez les plinthes et garde-corps de la plateforme supérieure.
- D) Retirez les montants raccordés au-dessus du niveau de la plateforme après avoir vérifié que tous les éléments qui y étaient fixés ont bien été retirés.
- E) En travaillant d'une plateforme temporaire sous la plateforme supérieure, retirez les planches (en acier) de cette plateforme supérieure.
- F) Retirez toutes les lisses et toutes les traverses au niveau de la plateforme supérieure.
- G) Travaillez toujours depuis une plateforme à 2 mètres au maximum en dessous du niveau dont les éléments doivent être retirés, démanteler progressivement l'échafaudage dans l'ordre décrit plus haut.
- H) Retirez progressivement les attaches au fur et à mesure du démantèlement de l'échafaudage.  
NB : Les attaches ne doivent pas être retirées avant que cela soit nécessaire pour permettre la poursuite du démontage.
- I) Les éléments doivent être descendus au sol de façon sûre et prudente en se les faisant passer de main à main ou à l'aide d'une élingue manuelle, d'une grue ou d'un autre appareil de levage.

## 9 Solutions diverses

L'échafaudage Ringscaff étant un système modulaire, il existe diverses façons de créer une plateforme de travail sûre à la hauteur souhaitée devant n'importe quelle façade. Ce chapitre donne une description de quelques-unes de ces solutions.

### 9.1 Solutions en coin

Le système est flexible et permet de créer des solutions en coin de plusieurs façons. Les figures suivantes 9.1 à 9.5 montrent quelques-unes de ces solutions pour un coin à angle droit avec des planches en acier dans l'échafaudage.



Figure 9.1



Figure 9.2



Figure 9.3



Figure 9.4




Figure 9.5

- Figure 9.1 : Solution de coin avec 2 montants, 1 traverse et 1 Lisse (double)
- Figure 9.2 : Solution de coin avec 3 montants et 2 traverses
- Figure 9.3 : Solution de coin avec 4 montants et 3 traverses
- Figure 9.4 : Solution de coin avec 3 montants, 2 traverses et 1 console latérale (2 planches en acier)
- Figure 9.5 : Solution de coin avec 4 montants et 2 traverses

## 9.2 Extension de la plateforme

Il est possible, à l'aide de consoles latérales, voir figure 9.6, d'élargir la plateforme de travail et / ou de combler les vides entre l'échafaudage et la forme de l'édifice.



**Figure 9.6**

Les consoles latérales sont livrables en largeur de 0,39 m (pour 1 planche en acier) et 0,73 m (pour 2 planches en acier).

Les consoles latérales sont fixées sur les montants en plaçant les cales soudées de la console sur le goujon des montants. Après avoir sécurisé les cales avec un marteau, la console est fixée à l'échafaudage et capable de recevoir des charges.

Lorsque des consoles latérales sont utilisées pour créer une plateforme de travail plus large, les planches en acier de la console latérale doivent avoir au moins la même capacité de charge que celles de la plateforme principale.

Les modèles d'ancrage et les charges standard applicables lors de l'utilisation de consoles latérales dans la structure de l'échafaudage sont mentionnés dans les configurations standard de l'appendice II.

### 9.3 Formation de ponts

Pour créer des passages inférieurs dans les structures d'échafaudage, le système Ringscaff permet la formation de ponts à l'aide des éléments standard Ringscaff tels que les colliers de poutre, les montants et les diagonales, voir figure 9.7. Les segments adjacents au pont doivent être renforcés par des diagonales Ringscaff.




Figure 9.7





Figure 9.8



Une autre solution pour créer des ponts consiste à utiliser les poutres à treillis Ringscaff et les éléments de couplage correspondants, voir figure 9.8.

Les poutres à treillis sont livrables en longueurs de 4,14 m, 5,14 m et 6,14 m. Ces longueurs permettent de créer des ponts sur deux segments de 2,07 m, 2,57 m ou 3,07 m.

La partie supérieure des poutres à treillis est fixée aux montants par des cales soudées à la tête de la poutre. La corde inférieure de la poutre à treillis est fixée aux montants par des éléments de couplage de poutre à treillis spéciaux, voir les détails de la figure 9.8.

Pour éviter le flambage des poutres à treillis sous l'effet des charges qu'elles subissent, il est nécessaire de stabiliser les poutres en renforçant la membrure supérieure à l'aide de tubes et de manchons, voir figure 9.9 (autre possibilité : utiliser des tubes d'ancrage au mur pour la stabilisation)




Figure 9.9

## 10 Appendice I :Présentation des composants de l'échafaudage Ringscaff

Les produits marqués d'un astérisque (\*) bénéficient des certifications allemandes Z-8.22-869 / -901 / -911 / -924.

### Référence produit et Description

E02RS0005 Vérin de base / Socle L=600 RD38 x8

E02RS0002 Vérin de base / Socle L=780 RD38 x 8

Poids en kg

4.0 \*

4.8\*

E02RS0008 Ringscaff Socle orientable

E02RS0003 Ringscaff Fourche

E02RS0013 Ringscaff Fourche STS2

E04RS0002 Ringscaff Embase

E04RS0005 Ringscaff Montant avec goujon 0.5m

E04RS0030 Ringscaff Montant avec goujon 1.0m

E04RS0055 Ringscaff Montant avec goujon 1.5m

E04RS0071 Ringscaff Montant avec goujon 2.0m

E04RS0096 Ringscaff Montant avec goujon 3.0m

E04RS0107 Ringscaff Montant avec goujon 4.0m

E04RS0006 Ringscaff Montant sans goujon 0.5m

E04RS0031 Ringscaff Montant sans goujon 1.0m

E04RS0056 Ringscaff Montant sans goujon 1.5m

E04RS0072 Ringscaff Montant sans goujon 2.0m

E04RS0097 Ringscaff Montant sans goujon 3.0m

E04RS0108 Ringscaff Montant sans goujon 4.0m

E04RS0007 Ringscaff Montant goujon boulonné 0.5m

E04RS0032 Ringscaff Montant goujon boulonné 1.0m

E04RS0057 Ringscaff Montant goujon boulonné 1.5m

E04RS0073 Ringscaff Montant goujon boulonné 2.0m

E04RS0227 Ringscaff Montant goujon boulonné 2.5m

E04RS0098 Ringscaff Montant goujon boulonné 3.0m

5.7\*

5.9

7.7

1.7\*

3.4\*

5.8\*

8.2\*

10.6\*

15.4\*

20.2\*

2.4

4.8

7.2

9.6

14.4

19.2

3.1


5.5

7.9

10.3

12.7

15.1



Référence produit et Description

Poids en Kg

E04RS0109 Ringscaff Montant goujon boulonnée 4.0m

19.9

E04RS0011 Ringscaff Lisse 0.73m/2'-4"

3.1\*

E04RS0033 Ringscaff Lisse 1.09m

4.4\*

E04RS0042 Ringscaff Lisse 1.29m/4'-3"

5.1\*

E04RS0047 Ringscaff Lisse 1.40m

5.5\*

E04RS0058 Ringscaff Lisse 1.57m/5'-2"

6.1\*

E04RS0074 Ringscaff Lisse 2.07m/6'-10"

7.9\*

E04RS0086 Ringscaff Lisse 2.57m/8'-6"

9.6\*

E04RS0099 Ringscaff Lisse 3.07m/ 10'-1"

11.4\*

E04RSO504 Ringscaff Lisse 0.25m

1.4\*

E04RSO505 Ringscaff Lisse 0.39m

1.9\*

E04RSO483 Ringscaff Lisse 0.67m

2.9\*

E04RS0110 Ringscaff Lisse 0.75m

3.1\*

E04RS0324 Ringscaff Lisse 1.00m

4.0\*

E04RSO221 Ringscaff Lisse 1.07m

4.3\*

E04RS0121 Ringscaff Lisse 1.50m

5.8\*

E04RS0122 Ringscaff Lisse 2.00m

7.6\*

E04RS0123 Ringscaff Lisse 2.50m

9.4\*

E04RS0124 Ringscaff Lisse 3.00m

11.2\*

E04RS0231 Ringscaff Lisse double 1.40m

8.9\*

E04RS0144 Ringscaff Lisse double 1.50m

9.6\*

E04RSO232 Ringscaff Lisse double 1.57m/5'-2"

9.9\*

E04RS0145 Ringscaff Lisse double 2.00m

12.6\*

E04RS0233 Ringscaff Lisse double 2.07m/6'-10"

13.0\*

E04RS0268 Ringscaff Lisse double 2.50m

15.8\*

E04RS0234 Ringscaff Lisse double 2.57m/8'-6"

16.2\*

E04RSO269 Ringscaff Lisse double 3.00m

18.9\*

E04RS0235 Ringscaff Lisse double 3.07m/10'-1"

19.3\*

E04RS0228 Ringscaff Lisse Renforcée 1.09m

6.4\*

E04RS0229 Ringscaff Lisse Renforcée 1.29m/4'-3"

7.6\*

E04RSO415 Ringscaff Lisse Renforcée 1.40m

8.3\*

E04RS0266 Ringscaff Lisse Renforcée 1.50m

8.9\*

E04RSO267 Ringscaff Lisse Renforcée 1.57m/5'-2"

9.4\*

E04RSO230 Ringscaff Lisse Renforcée 2.57m/8'-6"

14.7\*

E04RS0414 Ringscaff Lisse Renforcée 3.00m

16.9\*

E04RS0416 Ringscaff Lisse Renforcée 3.07m/10'-1"

18.1\*

E04RS0488 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 1.00m

6.7\*

E04RS0651 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 1.09m

7.4\*

E04RS0653 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 1.40m

9.7\*

E04RS0654 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 1.50m

10.1\*

E04RS0655 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 1.57m/5'-2"

10.3\*




E04RSO584 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 2.00m

12.8\*

E04RS0656 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profil 2.07m/6'-10"

13.2\*

Manuel de montage et d'utilisation Ringscaff V2021



Référence produit et Description	Poids en Kg
E04RSO585 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profilé 2.50m	16.3
E04RSO657 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profilé 2.57m/8'-6"	16.7
E04RSO658 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profilé 3.00m	18.0
E04RSO659 Ringscaff Lisse Renforcée T-Profilé 3.07m/10'-1"	18.3
E04RSO389 Ringscaff Lisse en U 0.45m	2.2*
E04RSO378 Ringscaff Lisse en U 0.73m/2'-4"	3.2*
E04RSO379 Ringscaff Lisse en U Renforcé 1.09m	6.4*
E04RSO380 Ringscaff Lisse en U Renforcé 1.40m	8.2*
E04RSO392 Ringscaff Double Lisse en U 1.57m/5'-2"	10.5*
E04RSO395 Ringscaff Double Lisse en U 2.07m /6'-10"	12.8*
E04RSO397 Ringscaff Double Lisse en U 2.57m/8'-6"	15.3*
E04RSO399 Ringscaff Double Lisse en U 3.07m/10-1	20.1*
E04RSO017 Ringscaff Diagonale 0.73m/2'-4"x 2.0m	7.0*
E04RSO213 Ringscaff Diagonale 0.75m x 2.0m	7.2*
E04RSO220 Ringscaff Diagonale 1.07m x 2.0m	7.5*
E04RSO038 Ringscaff Diagonale 1.09m x 2.0m	7.5*
E04RSO051 Ringscaff Diagonale 1.40m x 2.0m	7.9*
E04RSO131 Ringscaff Diagonale 1.50m x2.0m	8.0*
E04RSO065 Ringscaff Diagonale 1.57m /5'-2"x 2.0m	8.2*
EC4RS0134 Ringscaff Diagonale 2.00m x 2.0m	8.9*
E04RSO077 Ringscaff Diagonale 2.07m/ 6'-10" x 2.0m	9.0*
E04RSO133 Ringscaff Diagonale 2.50m x 2.0m	9.9*
E04RSO092 Ringscaff Diagonale 2.57m/8'-6" x 2.0m	10.0*
E04RSO135 Ringscaff Diagonale 3.00m x 2.0m	11.0*
E04RSO102 Ringscaff Diagonale 3.07m/10'-1"x 2.0m	11.0*
E04RSO319 Ringscaff Diagonale 0.73m/2'-4"x 1.5m	6.3
E04RSO334 Ringscaff Diagonale 1.09m x 1.5m	6.8
E04RSO320 Ringscaff Diagonale 1.40m x 1.5m	7.2
E04RSO323 Ringscaff Diagonale 1.50m x 1.5m	7.5

Référence produit et Description

Poids en Kg

E04RS0335 Ringscaff Diagonale 1.57m/5'-2" x 1.5m

7.6

E04RS0276 Ringscaff Diagonale 2.00m x 1.5m

8.0

E04RS0336 Ringscaff Diagonale 2.07m/6'-10 x 1.5m

8.2

E04RS0322 Ringscaff Diagonale 2.50m x 1.5m

9.3

E04RSO337 Ringscaff Diagonale 2.572m/8'-6" x 1.5m

9.6

E04RS0316 Ringscaff Diagonale 3.00m x 1.5m

10.3

E04RS0338 Ringscaff Diagonale 3.07m/10'-1"x1.5m

10.5

E04RSO328 Ringscaff Diagonale 1.09m x 1.0m

4.9

E04RS0329 Ringscaff Diagonale 1.40m x 1.0m

5.5

E04RS0287 Ringscaff Diagonale 1.50m x 1.0m

5.7

E04RSO330 Ringscaff Diagonale 1.57m/5'-2"x 1.0m

5.9

E04RS0286 Ringscaff Diagonale 2.00m x 1.0m

6.9

E04RS0331 Ringscaff Diagonale 2.07m/6'-10" x1.0m

7.1

E04RS0285 Ringscaff Diagonale 2.50m x 1.0m

8.0

E04RS0332 Ringscaff Diagonale 2.57m/8'-6"x1.0m

8.2

E04RS0315 Ringscaff Diagonale 3.00m x 1.0m

9.6

E04RSO333 Ringscaff Diagonale 3.07m/10-1" x 1.0m

9.8



E04RS0240 Ringscaff Poutre treillis 0.45 x 4.14m + Goujon

43.4\*

E04RS0241 Ringscaff Poutre treillis 0.45 x 5.14m+ Goujon

52.4\*

E04RSO242 Ringscaff Poutre treillis 0.45 x6.14m + Goujon

62.8\*

E04RS0259 Ringscaff Poutre treillis 0.45 x 7.71m + Goujon

78.9\*



E04RSO543 Ringscaff Support 0.39m

4.2\*

E04RS0018 Ringscaff Support 0.73m /2'-4"

6.6\*

E04RS0270 Ringscaff Support 1.09m

11.5\*

E04RS0449 Ringscaff Support (u)o.39m

4.1

E04RS0417 Ringscaff Support (u)o.73m

6.5

E04RSO549 Ringscaff Support, Ajustable (Tube) 0.48m/0.21m


4.3

E04RS0605 Ringscaff Support, Ajustable (Tube) 0.48m/0.30m

4.6

E04RS0650 Ringscaff Support, Ajustable (Tube) 0.70m 0.30m




6.4



Référence produit et Description



Poids en Kg

E04RSO021 Ringscaff Plancher (Tube) 0.73m/ 2'-4" 0.32m
E04RSO040 Ringscaff Plancher (Tube) 1.09m 0.32m
E04RSO273 Ringscaff Plancher (Tube) 1.40m 0.32m
E04RSO063 Ringscaff Plancher (Tube) 1.57m/5'-2" 0.32m
E04RSO075 Ringscaff Plancher (Tube) 2.07m/6'-10 0.32m
E04RSO090 Ringscaff Plancher (Tube) 2.57m/8'-6" 0.32m
E04RS0100 Ringscaff Plancher (Tube) 3.07m/10-1 0.32m
E04RSO419 Ringscaff Plancher (Tube) 0.73m/2'-4" 0.19m
E04RSO420 Ringscaff Plancher (Tube) 1.09m 0.19m
EC4RS0421 Ringscaff Plancher (Tube) 1.40m 0.19m
E04RSO422 Ringscaff Plancher (Tube) 1.57m/5'-2" 0.19m
E04RSO423 Ringscaff Plancher (Tube) 2.07m/6'-10" 0.19m
E04RSO424 Ringscaff Plancher (Tube) 2.57m/8'-6 0.19m
E04RSO425 Ringscaff Plancher (Tube) 3.07m/10-1 0.19m
E04RSO433 Ringscaff Plancher (U) 0.73m/2'-4" 0.32m
E04RSO435 Ringscaff Plancher (U) 1.09m 0.32m
E04RSO436 Ringscaff Plancher (U) 1.40m 0.32m
E04RSO438 Ringscaff Plancher (U) 1.57m/5'-2" 0.32m
E04RSO441 Ringscaff Plancher (U) 2.07m/6'-10" 0.32m
E04RSO443 Ringscaff Plancher (U) 2.57m/8'-6 0.32m
E04RSO445 Ringscaff Plancher (U) 3.07m/10-1" 0.32m
E04RSO608 Ringscaff Plancher (U) 0.73m/2'-4 0.19m
E04RSO609 Ringscaff Plancher (U) 1.09m 0.19m
E04RSO610 Ringscaff Plancher (U) 1.40m 0.19m
E04RSO611 Ringscaff Plancher (U) 1.57m/5'-2" 0.19m
E04RSO612 Ringscaff Plancher (U) 2.07m/6'-10" 0.19m
E04RSO613 Ringscaff Plancher (U) 2.57m/8'-6" 0.19m




6.9*
9.0*
11.0*
12.0*
15.2*
18.1*
21.1*
4.9*
6.5*
7.9*
8.8*
10.9*
.1*
15.3*
13
5.5*
7.6*
9.6*
10.6*
13.8*
16.7*
19.7*
.0*
5.5*
6.8*
4.5*
9.6*
11.7*

Référence produit et Description	Poids Kg
E04RSO614 Ringscaff Plancher (U) 3.07m/10'-1" 0.19m	14.0*
E04PFO009 Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 0.75m	6.8*
E04PFO017 Ringscaff Plateforme en acier 32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 1.00m	8.3*
E04PFO001 Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 1.07m	8.7*
E04PFO010 Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 1.40m	10.8*
E04PFO002 Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 1.50m	11.4*
E04PFO003 Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 2.00m	14.6*
ED4PFO004 Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type Pf avec Griffes forgées (Tube) 250m	17.6*
E04PFOOOS Ringscaff Plateforme en acier 0.32m Type PF avec Griffes forgées (Tube) 3.00m	20.5*
E04PFO015 Ringscaff Plancher (Tube) 1.07m 0.14m	4.8*
E04PFO016 Ringscaff Plancher (Tube) 1.50m 0.14m	6.5*
E04PFO006 Ringscaff Plancher (Tube) 2.00m 0.14m	8.5*
E04PFO007 Ringscaff Plancher (Tube) 2.50m 0.14m	10.4*
E04PFO008 Ringscaff Plancher (Tube) 3.00m 0.14m	12.3*
E04RSO594 Ringscaff Plateforme De sureté U 0.73m/2'-4"	1.3*
E04RSO595 Ringscaff Plateforme De sureté U 1.09m	1.9*
E04RSO596 Ringscaff Plateforme De sureté U 1.40m	2.4*
E04RSO597 Ringscaff Plateforme De sureté U 1.57m/5'-2"	2.7*
E04RSO598 Ringscaff Plateforme De sureté U 2.07m/6-10	3.6*
E04RSO599 Ringscaff Plateforme De sureté U 257m/8-6"	4.4*
E04RSO600 Ringscaff Plateforme De sureté U 3.07m/10-1"	5.3*
E04RSO915 Ringscaff Plateforme en acier Droite (Tube) 0.06m 2.57m/8'-6" 0.32m	15.9
E04RSO916 Ringscaff Plateforme en acier Droite (Tube) 0.06m 2.57m/8'-6" 0.64m	24.8
E04RSO917 Ringscaff Plateforme en acier Droite (Tube) 0.06m 2.57m/8'-6" 0.96m	33.9
E04RSO918 Ringscaff Plateforme en acier Droite (Tube) 0.06m 3.07m/10-1" 0.32m	21.3
E04RSO919 Ringscaff Plateforme en acier Droite (Tube) 0.06m 3.07m/10-1" 0.64m	24.8
E04RSO920 Ringscaff Plateforme en acier Droite (Tube) 0.06m 3.07m/10-1" 0.96m	33.9
E04RSO922 Ringscaff Plateforme en acier Gauche (Tube) 0.06m 2.57m/8-6 0.32m	15.9
E04RSO923 Ringscaff Plateforme en acier Gauche (Tube) 0.06m 2.57m/8-6 0.64m	24.8
E04RSO924 Ringscaff Plateforme en acier Gauche (Tube) 0.06m 2.57m/8-6 0.96m	33.9
E04RSO925 Ringscaff Plateforme en acier Gauche (Tube) 0.06m 3.07m/10'-1" 0.32m	21.3
E04RSO926 Ringscaff Plateforme en acier Gauche (Tube) 0.06m 3.07m/10-1" 0.64m	24.8
E04RSO927 Ringscaff Plateforme en acier Gauche (Tube) 0.06m 3.07m/10-1 0.96m	33.9
E04RSO465 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/ bois 2.57m/8-6" x 0.61m	27.1*
E04RSO466 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/ bois 3.07m/10'-1 x 0.61m	30.4*
E04RSO467 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/ bois (U) 2.57m/8-6"x 0.61m	26.7
E04RSO468 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/ bois (U) 3.07m/10'-1" x 0.61m	30.0
E04RSO896 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/ bois (Tube) 2.07m/ 6'-10	
Échelle délivrée séparément	26.6*
E04PFO044 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/Ply en bois (Tube) 2.50m x 0.64m	27.1*
E04PFO045 Ringscaff Plateforme à échelle Alu/Ply en bois (Tube) 3.00m x 0.64m	30.5
E04RSO691 Ringscaff Traverse intermédiaire Ext 1.09m /0.60m	8.5



Référence produit et Description	Poids en Kg
E04RS0607 RINGSCAFF PORTE-PLANCHER RALL. 1,400M& 0,6M	9.6
E04RS0618 RINGSCAFF PORTE-PLANCHER RALL. 1,572M& 0,6M	10.2
E04RS0482 Ringscaff Traverse intermédiaire 0.67m	4.0
E04RS0020 Ringscaff Traverse intermédiaire 0.73m/2'-4	4.2
E04RS0649 Ringscaff Traverse intermédiaire 0.75m	4.3
E04RS0535 Ringscaff Traverse intermédiaire 1.00m	5.2
E04RS0249 Ringscaff Traverse intermédiaire 1.07m	5.5
E04RS0039 Ringscaff Traverse intermédiaire 1.09m	5.6
E04RS0053 Ringscaff Traverse intermédiaire 1.40m	6.8
E04RS0250 Ringscaff Traverse intermédiaire 1.50m	6.8
E04RS0067 Ringscaff Traverse intermédiaire 1.57m/5'-2	7.4
E04RS0251 Ringscaff Traverse intermédiaire 2.00m	9.0
E04RS0202 Ringscaff Traverse intermédiaire 2.07m/6'-10"	9.3
E04RS0252 Ringscaff Traverse intermédiaire 2.50m	10.9
E04RS0236 Ringscaff Traverse intermédiaire 2.57m/8-6	11.2
E04RS0253 Ringscaff Traverse intermédiaire 3.00m	12.8
E04RS0237 Ringscaff Traverse intermédiaire 3.07m/10'-1	13.0
E04RS0550 RINGSCAFF PORTE-PLANCHER RALL 2-3 1.09m /0.48+0.21m	9.0
E04RS0353 RINGSCAFF PORTE-PLANCHER RALL 2-3 1.40m /0.48+0.21m	10.2
E04RS0371 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER 1PLANCHE (U)	3.8
E04RS0372 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER 2PLANCHES	5.5
E04RS0363 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE 1 PLANCHE	3.7
E04RS0364 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE 2 PLANCHES	4.9
E04RS0413 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE 0.80m	4.6
E04RS0547 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE 0.32 1 Planche	3.9
E04RS0548 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE 0.64 2 Planches	5.0
E04RS0544 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE (U) 0.32 1 Planche	3.9
E04RS0545 RINGSCAFF LISSE APPL. PLANCHER/PLANCHER COMBINE (U) 0.64 2 Planches	5.0
E04PF0021 Ringscaff PF Lisse pour plancher 0.30 1 Planche	4.4
E04PF0022 Ringscaff PF Lisse pour plancher 0.62 2 Planches	5.5
E04PF0023 Ringscaff PF Lisse pour plancher 0.33 1 Planche	2.8
E04PF0024 Ringscaff PF Lisse pour plancher 0.65 2 Planches	4.1
E04RS0617 Ringscaff RINGSCAFF TETE A DOUBLE CLAVETTES	1.1
E04RS0518 Ringscaff Diagonale horizontale 1.07m x 1.07m	4.5*
E04RS0519 Ringscaff Diagonale horizontale 1.50m x1.07m	5.4*
E04RS0520 Ringscaff Diagonale horizontale 2.00m x 1.07m	6.6*
E04RS0194 Ringscaff Diagonale horizontale 2.07m/ 6'-10" x0.73m	6.5*
E04RS0198 Ringscaff Diagonale horizontale 2.57m/ 8-6" x0.73m	7.7*
E04RS0500 Ringscaff Echelle en acier 1.00m	8.9
E04RS0454 Ringscaff Echelle en acier 2.00m	15.3
E04RS0455 Ringscaff Echelle en acier 3.00m	22.1
E04RS0456 Ringscaff Echelle en acier 4.00m	30.4
E04RS0487 Ringscaff Plinthe En bois 0.67m	2.5



Référence produit et Description

Poids en Kg

E04RS0016 Ringscaff Plinthe En bois 0.73m/2'-4"

2.8\*

E04RS0517 Ringscaff Plinthe En bois 0.75m

2.9\*

E04RSO503 Ringscaff Plinthe En bois 1.00m

3.4\*

E04RS0254 Ringscaff Plinthe En bois 1.07m

3.8\*

E04RS0037 Ringscaff Plinthe En bois 1.09m

3.9\*

E04RS0054 Ringscaff Plinthe En bois 1.40m

4.9\*

E04RSO255 Ringscaff Plinthe En bois 1.50m

5.2\*

E04RS0064 Ringscaff Plinthe En bois 1.57m/5'-2

5.5\*

E04RS0256 Ringscaff Plinthe En bois 2.00m

6.8\*

E04RS0076 Ringscaff Plinthe En bois 2.07m/6'-10"

7.0\*

E04RS0257 Ringscaff Plinthe En bois 2.50m

8.4\*

E04RS0091 Ringscaff Plinthe En bois 2.57m/ 8'-6"

8.6\*

E04RS0258 Ringscaff Plinthe En bois 3.00m

9.9\*

E04RS0101 Ringscaff Plinthe En bois 3.07m/10'-1"

10.2\*

E04RSO660 Ringscaff Plinthe Acier 0.67m

2.3\*

E04RSO631 Ringscaff Plinthe Acier 0.73m 2'-4

2.4\*

E04RSO644 Ringscaff Plinthe Acier 1.00m

3.1\*

E04RSO661 Ringscaff Plinthe Acier 1.07m

3.3\*

E04RSO632 Ringscaff Plinthe Acier 1.09m

3.4\*

E04RSO645 Ringscaff Plinthe Acier 1.50m

4.5\*

E04RSO634 Ringscaff Plinthe Acier 1.57m/5'-2

4.7\*

E04RSO646 Ringscaff Plinthe Acier 2.00m

5.9\*

E04RSO635 Ringscaff Plinthe Acier 2.07m/6-10

6.1\*

E04RSO647 Ringscaff Plinthe Acier 2.50m

7.3\*

E04RSO636 Ringscaff Plinthe Acier 2.57m/8-6


7.5\*

E04RSO648 Ringscaff Plinthe Acier 3.00m

8.6\*

E04RSO637 Ringscaff Plinthe Acier 3.07m/10'-1"

8.7\*



E04RSO571 Ringscaff Aluminium Plateforme Escalier (Tube) 2.0m x 2.57m /8-6

25.9

E04RSO589 Ringscaff Aluminium Plateforme Escalier (U) 2.0m x 2.57m/8'-6

26.8

E04RSO572 Ringscaff Rampe extérieure 2,572m x 2,00m

15.7

E04RSO573 Ringscaff Rampe intérieure 2,572 x 2,00 m

10.6

E04RSO593 Ringscaff Rampe intérieure finale 2,572m x 2,00 m

12.2

E04RSO537 Ringscaff Escalier 2,500m x 2,0m

16.8

E04RSO205 Ringscaff Escalier 2,572m (8' -6") x 2,0m


17.0

E04RSO540 Ringscaff Marche 1,250m

7.8

E04RSO494 Ringscaff Marche 1,290m

8.1



Référence produit et Description

Poids en Kg

- E04AA0241 Plancher acier, 1.00m 0.30m
- E04AA0242 Plancher acier, 1.50m 0.30m
- E04AA0243 Plancher acier, 2.00m 0.30m
- E04AA0244 Plancher acier, 2.50m 0.30m
- E04AA0175 Plancher acier, 1.00m 0.26m
- E04AA0235 Plancher acier, 1.50m 0.26m
- E04AA0236 Plancher acier, 2.00m 0.26m
- E04AA0240 Plancher acier, 2.50m 0.26m



- 5.8
- 8.5
- 11.2
- 18.0
- 5.3
- 7.7
- 10.3
- 16.6

- E04AA0053 Aluminium Poutre treillis 3.20m 0.45m
- E04AA0054 Aluminium Poutre treillis 4.20m 0.45m
- E04AA0055 Aluminium Poutre treillis 5.20m 0.45m
- E04AA0056 Aluminium Poutre treillis 6.20m 0.45m
- E04AA0058 Aluminium Poutre treillis 8.20m 0.45m



- 12.5
- 16.3
- 20.1
- 23.9
- 31.6

- E04AA0097 Poutre d'acier 3.20m 0.45m
- E04AA0098 Poutre d'acier 4.20m 0.45m
- E04AA0099 Poutre d'acier 5.20m 0.45m
- E04AA0100 Poutre d'acier 6.20m 0.45m
- E04AA0102 Poutre d'acier 7.70m 0.45m



- 32.2
- 41.7
- 51.2
- 60.7
- 75.9

- E04AA0005 Ringscaff/Duralok Tube d'ancrage 0.35m
- E04AA0006 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage 0.90m
- E04AA0004 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage 1.00m
- E04AA0007 Ringscaff / Duralok Tube d'ancrage 1.50m
- E04AA0029 Ringscaff /Duralok Tube d'ancrage 1.60m
- E04AA0039 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage 1.80m
- E04AA0030 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage 2.00m
- E04AA0046 Ringscaff/Duralok Tube d'ancrage 2.40m
- E04AA0025 Ringscaff/Duralok Tube d'ancrage Incurvé 0.40m
- E04AA0026 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage Incurvé 0.60m
- E04AA0027 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage Incurvé 0.80m
- E04AA0095 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage Incurvé 1.00m
- E04AA0155 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage Incurvé 1.20m
- E04AA0156 Ringscaff/ Duralok Tube d'ancrage Incurvé 1.50m




- 1.8
- 3.8
- 4.2
- 6.1
- 6.5
- 7.2
- 8.0
- 9.5



- 1.9\*
- 2.7\*
- 3.4\*
- 5.3\*
- 6.1\*


- E04RSO592 Ringscaff Escalier adaptateur garde-corps
- E04RS0496 Ringscaff Support marche gauche 2,500 - 2,572m (8'6")x2,0 m
- E04RS0495 Ringscaff Support marche droit 2,500 - 2,572m (8'-6")x2,0m
- E04RSO284 Ringscaff Tête de plinthe
- E04RS0921 Ringscaff Portillon de sécurité standard 2,00m



- 0.7
- 1.1
- 1.1
- 0.4
- 8.5

Référence produit et Description

E04RSO690 Ringscaff Plancher d'angle 0.39m (Tube)



Poids en Kg

5.1

E04S0687 Ringscaff Plancher d'angle 0.73m (Tube)



7.9

E04AA0237 Anti soulèvement plancher

E04AA0107 Goujon Poutre treillis (Aluminium)

A04AA0044 Goujon Poutre treillis (Acier)



0.01

1.3

1.9

E04RS0003 Ringscaff Goujon universel

E04RSO559 Ringscaff Collier de poutre treillis



1.4

1.5

E04RSO501 Ringscaff Portillon de sécurité standard

E04RSO533 Ringscaff Portillon de sécurité avec plinthe

9.0


11.6

E04RS0373 Ringscaff Protection intempérie




13.7

E08SR0028 Ringscaff Panier grillage



97.6

E08SR0012 Ringscaff Panier



44.8

E04RS0224 Ringscaff Collier clavette

E04AA0176 Collier boulons 49X49 droit (SW22)

E04AA0285 Collier boulons 49X49 orientable (SW22)

E04SR0134 Garde-corps MDS, montant

E04SR0168 Garde-corps MDS, barrière télescopique



1.0

1.2

1.5

7.8

3.4



## 11 APPENDICE II : Configurations standard

---

Les constructions suivantes d'échafaudage ont été définies en tant que configurations standard pour les échafaudages de façade (voir les croquis aux pages suivantes).


Numéro de la configuration	Largeur de segment (m)	Longueur de segment (m)	Classe de charge (kg/m <sup>2</sup> )	Revêtement	Console latérale	Pont
Variante 1	0,73	3,07	3 (200)	Néant	-	-
Variante 2	0,73	3,07	3 (200)	Néant	Incluse	-
Variante 3	0,73	3,07	3 (200)	Néant	-	Incluse
Variante 4	0,73	3,07	3 (200)	Néant	Incluse	Incluse

**Figure II.I :** Configurations standard

Les charges indiquées sur les schémas sont les charges maximales de service conformément aux normes EN12810 et EN12811 (facteur de charge de 1,5 inclus).

Échafaudages Ringscaff allant jusqu'à la classe 6 et/ou autres hauteurs de construction ; vérifiez auprès de votre département technique.

Standard configuration: [EN12810-3D-SW06/300-H2-A-LS](#)  
 Variant 1: [Without inner side brackets](#)



Conditions:

- Bay length x width = 3.07m x 0.73m
- Loading according to loadclass 3 EN12811-1 (2kN/m<sup>2</sup>)
- Anchorage every 8m
- Steelplanks and protection fan
- Scaffold uncladded
- Scaffold in front of a partly opened facade


Max. Standard-loads:

- Outer standard: 13.5 kN
- Inner standard: 8.8 kN

Max. Anchoring forces:


- Orthogonal to facade: +/- 3.7 kN (A<sub>L</sub>)
- Parallel to facade: +/- 2.0 kN (A<sub>||</sub>)

- = Anchorage on inner standard
- △ = V-Anchor



Charges selon l'homologation allemande Z-8.22-869 ; schéma de base – diagonales non représentés !

Standard configuration: [EN12810-3D-SW06/300-H2-A-LS](#)  
 Variant 2: [Including inner side brackets](#)



**Conditions:**


- Bay length x width = 3.07m x 0.73m
- Loading according to loadclass 3 EN12811-1 (2kN/m<sup>2</sup>)
- Anchorage every 8m
- Steelplanks and protection fan
- Scaffold uncladded
- Scaffold in front of a partly opened facade

**Max. Standard-loads:**

- Outer standard: 13.5 kN
- Inner standard: 16.4 kN


**Max. Anchoring forces:**

- Orthogonal to facade: +/- 3.7 kN (A<sub>L</sub>)
- Parallel to facade: +/- 2.0 kN (A<sub>||</sub>)



Charges selon l'homologation allemande Z-8.22-869 ; schéma de base – diagonales non représentés !

Standard configuration: [EN12810-3D-SW06/300-H2-A-LS](#)  
 Variant 3: [Without inner side brackets, including bridging](#)



**Conditions:**

- Bay length x width = 3.07m x 0.73m
- Loading according to loadclass 3 EN12811-1 (2kN/m<sup>2</sup>)
- Anchorage every 8m
- Steelplanks and protection fan
- Scaffold uncladded
- Scaffold in front of a partly opened facade


**Max. Standard-loads:**

- Outer standard: 13.5 kN
- Inner standard: 8.8 kN

**Max. Anchoring forces:**


- Orthogonal to facade: +/- 3.7 kN (A<sub>L</sub>)
- Parallel to facade: +/- 2.0 kN (A<sub>||</sub>)

- = Anchorage on inner standard
- △ = V-Anchor



Charges selon l'homologation allemande Z-8.22-869 ; schéma de base – diagonales non représentés !

Standard configuration: [EN12810-3D-SW06/300-H2-A-LS](#)  
 Variant 4: [Including inner side brackets and bridging](#)



Conditions:

- Bay length x width = 3.07m x 0.73m
- Loading according to loadclass 3 EN12811-1 (2kN/m<sup>2</sup>)
- Anchorage every 8m
- Steelplanks and protection fan
- Scaffold uncladded
- Scaffold in front of a partly opened facade


Max. Standard-loads:

- Outer standard: 13.5 kN
- Inner standard: 16.4 kN

Max. Anchoring forces:

- Orthogonal to facade: +/- 3.7 kN (A<sub>L</sub>)
- Parallel to facade: +/- 2.0 kN (A<sub>||</sub>)

- = Anchorage on inner standard
- △ = V-Anchor



Charges selon l'homologation allemande Z-8.22-869 ; schéma de base – diagonales non représentés !

## 12 APPENDICE IV : Normes Françaises

---

**Organisme certificateur :**

**AFNOR Certification**

11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

**Secrétariat Technique**

**Laboratoire d'essais**

**Organisme d'inspection**

**GINGER CEBTP**

ZAC la Clef de Saint-Pierre – 12 avenue Gay-Lussac - 78990 ÉLANCOURT

**MARQUE  -EQUIPEMENTS DE CHANTIER**



### **CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE**

**NF-096**

<p><b>Titulaire :</b></p> <p><b>SCAFOM – RUX HOLDING</b> De Kempen 5 NL – 6021 PZ BUDEL PAYS BAS</p>	<p><b>Usine :</b></p> <p><b>ORION METAL bvba</b> Industrieweg 4 B – 3950 BOCHOLT BELGIQUE</p>
--	---

Le présent document comporte 1 certificat ; il se rapporte au modèle du fabricant bénéficiant du droit d'usage de la marque NF et relevant de l'application « Équipements de chantier »; il contient notamment la nomenclature NF des sous-ensembles.

**R 20.03**

## AVERTISSEMENT

- La classification conventionnelle des échafaudages au titre des normes européennes NF EN 12810 -1 et 2 de septembre 2004 et NF EN 12811 -1, 2 d'août 2004 et 3 d'août 2003 est donnée pour une configuration de maille uniforme non recouverte, et pour une configuration de maille uniforme recouverte d'un filet de porosité  $\geq 50\%$  dont les caractéristiques sont prises en compte dans les conditions spécifiées à l'annexe A de la norme NF EN 12811-1 notamment au § A.2.1.

La signification des abréviations dans les tableaux est la suivante :

**N.R** : échafaudage non recouvert

*Échafaudage en acier* : ancré en quinconce tous les 24 m<sup>2</sup> pour une maille de 3 m de longueur, 20 m<sup>2</sup> pour une maille de 2,5 m et 16 m<sup>2</sup> pour une maille de 2 m.

*Échafaudage en alliage d'aluminium* : ancré tous les 12 m<sup>2</sup> pour une maille de 3 m de longueur, 10 m<sup>2</sup> pour une maille de 2,5 m et 8 m<sup>2</sup> pour une maille de 2 m

**R** : échafaudage recouvert par filet

*Échafaudage en acier ou échafaudage en alliage d'aluminium* : ancré tous les 12 m<sup>2</sup> pour une maille de 3 m de longueur, 10 m<sup>2</sup> pour une maille de 2,5 m et 8 m<sup>2</sup> pour une maille de 2 m.

- La classification conventionnelle des échafaudages résultant de l'application des normes ci-dessus est faite sur des bases différentes de celle qui résultait de l'application de la norme NF HD 1000 en ce qui concerne les efforts de vent.

Les valeurs des pressions de vent ont été choisies (norme NF EN 12811-1 § 6.2.7.4.1) de sorte que

*« Normalement, ces pressions ne seront pas dépassées dans la majeure partie de l'Europe ».*

En fait, cette application conduit à des effets sensiblement supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des Règles NV 65 modifiées dans la majeure partie du territoire de la France Métropolitaine (notamment les zones 1 et 2). Des configurations recouvertes par filets avec une densité d'ancrage inférieure ou recouvertes par bâches sont donc envisageables (particulièrement dans ces zones) mais nécessitent une justification spécifique par le calcul.

- Les planchers d'accès à trappe doivent, s'ils ont disposés dans une maille courante, supporter les charges de la classe prévue pour l'échafaudage. Si les accès sont disposés dans une maille spécifique hors zone de travail (cas d'une maille d'accès « en verrou » notamment) ils doivent au moins supporter les charges de la classe 3.

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE  
MARQUE NF-ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER**

Organisme certificateur :  
AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Secrétariat Technique - Laboratoire d'essais et Organisme d'inspection :  
GINGER CEBTP – ZAC la Clef de Saint-Pierre – 12 avenue Gay-Lussac - 78990 ÉLANCOURT

ADMISSION À LA MARQUE NF
N° 20.01 du 28/07/2015
RECONDUCTION DE LA MARQUE NF
N° 20.03 du 07/11/2017
Identification de l'usine N° 20

La société :

**SCAFOM – RUX HOLDING**  
**De Kempen 5**  
**NL – 6021 PZ BUDEL**  
**PAYS BAS**

Pour son usine :

**ORION METAL B-3950**  
**BOCHOLT – KAUILLE**

Correspondant AFNOR Certification :  
Mme. Sophie DAMERVAL Tél : 01 41 62 63 05  
Email : [sophie.damerval@afnor.org](mailto:sophie.damerval@afnor.org)

Correspondant GINGER CEBTP :  
Mme Maud FEUILLARD Tél : 01 30 85 23 19  
Email : [m.feuard@groupe-cebtp.com](mailto:m.feuard@groupe-cebtp.com)



est autorisée à apposer, sur les produits ci-dessous, la marque NF de conformité aux normes NF EN 12810 parties 1 et 2 de septembre 2004 et NF EN 12811 parties 1, 2 d'août 2004 et 3 d'août 2003, relatives aux échafaudages de façade à composants préfabriqués, aux spécifications complémentaires du Référentiel NF -096 et dans les conditions fixées par celui-ci.

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE À COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS						
Modèle (Date d'effet)	Structure porteuse	Trame maxi	Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé			
			Planchers modulaires en acier l = 0,32 m		Plateaux mixtes aluminium bois l = 0,61 m	
			NR	R	NR	R
RINGSCHAFF (28/07/2015)	Structure multidirectionnelle – multiveau Acier galvanisé $\sigma_e \geq 320 \text{ N/mm}^2$ Largeur 0,732 m	3,072 m	5	5	3	3
		2,572 m	5	5	3	3
		2,072 m	5	5	3	3
	Largeur 1,088 m	3,072 m	5	5	3	3
		2,572 m	5	5	3	3
		2,072 m	5	5	3	3

*Attention : pour la signification des abréviations et les conditions d'attribution des classes, se reporter à l'avertissement en page 2 du présent document*

**Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle.**


*La nomenclature NF des modèles ci-dessus est donnée en page 4 du présent document.*

*Elle fait partie intégrante du certificat.*

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Elle est prononcée au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme de vérification et le cas échéant par les essais réalisés au laboratoire de la marque.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé jusqu'au 06/11/2018, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF et au Référentiel NF-096.

Le Directeur Général  
  
Franck LEBEUGLE

RINGSCHAFF

Désignation du sous-ensemble	Références
Vérin de pied fixe RD38*8	E02RS0005
Embase	E04RS0002
Montants avec manchon 0,5m – 1,0m – 1,5m – 2,0m – 3,0m – 4,0m	E04RS0005 - E04RS0030 - E04RS0055 - E04RS0071 - E04RS0096 - E04RS0107
Montants sans manchon 0,5m – 1,0m – 1,5m – 2,0m – 3,0m – 4,0m	E04RS0006 - E04RS0031 - E04RS0056 - E04RS0072 - E04RS0097 - E04RS0108
Moises 0,25m – 0,39m – 0,732m – 1,088m – 1,286m – 1,40m – 1,572m – 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0504 - E04RS0505 - E04RS0003 - E04RS0033 - E04RS0042 - E04RS0047 - E04RS0009 - E04RS0011 - E04RS0013 - E04RS0015
Traverses renforcées porte planchers 1,088m – 1,40m	E04RS0228 - E04RS0415
Moises doubles 1,40m – 1,572m – 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0231 - E04RS0232 - E04RS0233 - E04RS0234 - E04RS0235
Diagonales 0,732m – 1,088m – 1,40m – 1,572m – 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0017 - E04RS0038 - E04RS0051 - E04RS0065 - E04RS0077 - E04RS0092 - E04RS0102
Poutres de franchissement avec manchon 4,14m – 5,14m – 6,14m	E04RS0240 - E04RS0241 - E04RS0242
Consoles 0,39m – 0,732m – 1,088m	E04RS0543 - E04RS0018 - E04RS0270
Plinthes en acier 0,732m – 1,088m – 1,40m – 1,572m – 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0631 - E04RS0632 - E04RS0633 - E04RS0634 - E04RS0635 - E04RS0636 - E04RS0637
Chevêtre passage piéton 1,572m	E04RS0603
Garde-corps de montage et d'exploitation 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0669 - E04RS0670 - E04RS0606
Garde-corps d'extrémité 0,732m – 1,088m – 1,40m – 1,572m	E04RS0665 - E04RS0666 - E04RS0667 - E04RS0668
<b>La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé. Se reporter au certificat ou aux étiquettes collées sur les planchers.</b>	
Modules en acier galvanisé pour plancher :	
* largeur 0,32 m x longueurs 0,732m – 1,088m – 1,40m – 1,572m – 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0021 - E04RS0040 - E04RS0273 - E04RS0063 - E04RS0075 - E04RS0090 - E04RS0100
Plateaux mixtes aluminium - bois avec trappe et échelle pour planchers d'accès :	
* largeur 0,61 m x longueurs 2,072m – 2,572m – 3,072m	E04RS0896 - E04RS0465 - E04RS0466

## 13 APPENDICE V : Critères d'inspection des composants d'échafaudage

---

### Critères d'inspection Ringscaff

Afin d'assurer la sécurité sur les échafaudages montés, il est très important que les pièces les composants, soient exemptes de dommages.

Par conséquent Scafom-rux a défini des critères d'inspection pour ces composants, qui ont en grande partie une fonction de support de charge dans la structure de l'échafaudage :

1. Critères généraux
2. Socles
3. Embases
4. Montants
5. Lisses
6. Diagonales verticales
7. Consoles
8. Plinthes
9. Planchers acier
10. Tubes d'ancrage
11. Plateformes aluminium à échelle

### 13.1 Critères généraux

Pour toutes les pièces d'échafaudage les critères d'inspection généraux sont les suivants :


1. Aucun dommage ne doit être visible comme des fissures, des bosses, etc...
2. Aucune soudure ne doit être altérée
3. Toutes les pièces doivent être exemptes de béton ou d'autres pollutions
4. Il ne doit pas y avoir de traces de rouille

## 13.2 - Socles

### Critères d'inspection :



- 1 La plaque de base ③ doit être visiblement plate et être bien en aplomb sur une surface plane.
- 2 La tige filetée ② doit être visiblement droite.
- 3 La soudure de la tige filetée et la plaque de base doivent présenter aucune fissure.
- 4 La tige filetée doit avoir un blocage de telle sorte que la position supérieure de l'écrou de réglage soit limitée.
- 5 L'écrou réglable ② doit tourner librement sur toute la longueur du fil du bas jusqu'à la position limitée.



### Exemples de dommages :




## 13.3 - Embases

### Critères d'inspection :



1. La rosace ③ ne doit pas être tordue et/ou présenter des fissures.
2. Les soudures entre la rosace et le tube ② et entre le collet ① et le tube ne doivent pas présenter de fissures.
3. Le collet doit être rond afin de pouvoir adapter un tube d'échafaudage sans difficulté.
4. Les zones de contact du tube, tant sur le dessus que sur le fond, doivent être plates et exemptes de pollutions.



### Exemples de dommages :



## 13.4 - Montants


### Critères d'inspection :



Le montant doit être visiblement droit.

1. Les rosaces ③ ne doivent pas être tordues et ne doivent pas présenter de fissures.
2. Les soudures entre les rosaces et le tube ne doivent pas présenter de fissures. ②
3. Les surfaces de contact du tube sur le dessus ainsi que sur le fond doivent être plates et exemptes de pollutions.
4. La broche ① doit être fixée droite et serrée sans jeu dans le tube.

La torsion maximum supportée ne doit pas excéder



### Exemples de dommages :




## 13.5 Lisses



### Critères d'inspection :

- 1** La lisse doit être visiblement droite et doit être dans une position horizontale lors de la connexion au montant. Torsion maximum  $L/500$
- 2** Les soudures de jonction entre les clavettes et ② les tubes ne doivent pas présenter de fissures ③.
- 3** Les clavettes ① doivent être librement mobiles et sécurisées contre le desserrage
- 4** Les clavettes ① ne doivent pas être tordues ou fendues.
- 5** L'ouverture des clavettes doit être droite et facile



### Exemples de dommages :




## 13.6 Diagonales verticales



### Critères d'inspection :

- 1** Le tube de l'entretoise verticale ① doit être visiblement droit. Torsion maximum L/500.
- 2** Les extrémités ② + ③ des entretoises articulées doivent être librement mobiles.
- 3** Les clavettes doivent être librement mobiles et sécurisées contre le desserrage.
- 4** Les clavettes ② ne doivent pas être tordues ou fendues.
- 5** L'ouverture des clavettes doit être droite et facile à monter sur une rosace



Exemples de dommages :




## 13.7 Consoles



### Critères d'inspection :


- 6** La console doit être visiblement droite et être en position horizontale lors de la connexion à un montant
- 7** Les soudures entre l'extrémité du support et/ou les griffes et ① les tubes ⑤ ne doivent pas présenter de fissures.
- 8** La clavette ② doit être librement mobile et sécurisée contre le desserrage.
- 9** La clavette ③ ne doit pas être tordue ou fissurée.
- 10** L'ouverture de la clavette doit être droite et facile à monter sur une rosace ②.
- 11** La surface de contact du tube sur le dessus doit être plate et exempte de pollutions
- 12** La broche ② doit être fixée droite et serrée sans jeu dans le tube.



Exemples de dommages :



## 13.8 Plinthes




### Critères d'inspection :

1. La plinthe ① doit être visiblement droite.
2. La hauteur de la plinthe doit être d'au moins 150mm et d'une épaisseur de 30mm.
3. La plinthe doit contenir deux pièces d'extrémité en acier ②.
4. Les pièces d'extrémité ne doivent pas être tordues ou avoir des fissures et doivent être serrées sur la plinthe.


Exemples de dommages :



## 13.9 Planchers acier



Exemples de dommages :



### Critères d'inspection :


1. Le plancher acier ne doit pas présenter de dommages visibles tels que des déchirures, des fissures ou des bosses, en particulier dans les profils longitudinaux du côté inférieur ①.
2. Le plancher acier doit être visiblement droit et doit être plat sur les traverses ③ avec ses crochets de support ⑤.
3. Les crochets de support ne doivent pas être tordus ou fissurés.
4. Les soudures entre les crochets et l'embout, ainsi que les soudures de l'embout sur le profilé ne doivent pas présenter de fissures.
5. Les dispositifs anti-soulèvement doivent être en place et fonctionner ④.
6. Les supports latéraux doivent être en place ②.

## 13.10 Tubes d'ancrage



### Critères d'inspection :


1. Le tube d'ancrage doit être visiblement droit ②.
2. Le crochet ne doit pas être tordu ou fissuré ①.
3. La soudure entre le crochet et le tube ne doit pas présenter de fissures.



Exemples de dommages :



## 13.11 Plateformes aluminium à échelle



### Critères d'inspection :

1. Le cadre en aluminium de la plateforme ne doit pas présenter de dommages visibles comme des fissures, des déformations profondes.
2. La plateforme aluminium ne doit pas présenter de traces de rouille profondes.
3. La plateforme aluminium doit visiblement reposer à plat sur tout son cadre afin d'exclure toutes déformations du support.
4. Les crochets ne doivent pas être tordus ni présenter de fissures.
5. Les soudures entre les crochets de support et les pièces d'extrémité ne doivent pas présenter de fissures.
6. Les dispositifs anti-levage doivent fonctionner et être accessibles.
7. Le contreplaqué doit être propre afin de garder sa fonction antidérapante. Les surfaces usées ne doivent pas dépasser une empreinte <200 cm<sup>2</sup>.
8. Le contreplaqué ne doit pas présenter de trous.
9. L'adhérence des couches stratifiées doit être respectée pour ne pas laisser l'eau s'infiltrer et les rivets doivent tous être en place.
10. Le bois pourri (bois tendre) n'est pas autorisé car risque de céder sous la charge.
11. Les traces de coupes dans le contreplaqué ne doivent pas être plus profondes que 3mm et doivent être limitées. Les dommages plus importants que la couche supérieure antidérapante ne sont pas autorisés.
12. La porte de verrouillage doit être correctement fixée par les charnières et le casier, la porte et les charnières doivent bien fonctionner. La porte de verrouillage doit être bien fermée sans décalage de hauteur pour ne pas provoquer de risques de chutes lorsqu'elle est fermée.
13. L'échelle ne doit pas présenter de dommages et doit être stockée de façon ordonnée dans le casier de la plate-forme.

Exemples de dommages :





**Scafom Rux France - 40 rue Damrémont 75018 Paris**  
**+33 1 60 44 46 88 - [contact.france@scafom-rux.com](mailto:contact.france@scafom-rux.com)**  
**SASU capital 420 000 euros**  
**RCS Paris 821 234 887**  
**TVA FR 24821 234887**  
**Siren 821 234 887**